

SUUNTO CORE

PRIROÈNIK ZA UPORABNIKA


1 VARNOST	5
Vrste varnostnih opozoril:	5
Varnostni ukrepi:	5
2 Dobrodošli	7
3 Uvod	8
4 Prvi koraki	9
Osnovne nastavitve	9
Načini	9
Pogledi	10
Meni	11
Osvetlitev ozadja	11
Zaklepanje tipk	11
Spreminjanje vrednosti	12
5 Splošne nastavitve	13
5.1 Nastavljanje dolžine pasu	13
5.2 Spreminjanje enot	13
5.3 Spreminjanje splošnih nastavitev	14
5.3.1 Ton tipke	14
5.3.2 Glasovno vodenje	15
5.3.3 Osvetlitev ozadja	15
5.3.4 Jezik	16
5.3.5 Vklon zaklepanja tipk	16
6 Uporaba časovnega načina	17
6.1 Spreminjanje nastavitev ure	18
6.1.1 Nastavitev časa	18


6.1.2 Nastavitev datuma	18
6.1.3 Nastavitev dvojnega časa	18
6.1.4 Nastavitev sončnega vzhoda in zahoda	19
6.2 Uporaba štoparice	20
6.3 Uporaba odštevalnika časa	20
6.4 Nastavitev budilke	21
7 Uporaba načina ALTI & BARO	23
7.1 Kako delujeta višinomerni in barometri	23
7.1.1 Pravilno odčitavanje	24
7.1.2 Napačni odčitki	24
7.2 Profili nastavitvev in referenčne vrednosti	25
7.2.1 Usklajevanje profila z dejavnostjo	25
7.2.2 Nastavitev profilov	26
7.2.3 Nastavitev referenčnih vrednosti	26
7.3 Uporaba kazalnika vremenskega trenda	27
7.4 Vklon opozorila na nevihto	28
7.5 Uporaba profila višinomera	29
7.5.1 Uporaba merilnika razlike nadmorske višine	29
7.5.2 Snemanje dnevnikov	30
7.6 Uporaba profila barometra	32
7.6.1 Snemanje dnevnikov	33
7.7 Uporaba samodejnega profila	34
7.8 Uporaba profila globinmera	35
7.8.1 Snemanje dnevnikov v profilu globinmera	35
8 Uporaba načina kompasa	37


8.1 Pravilno odčitavanje	37
8.1.1 Umerjanje kompasa	37
8.1.2 Nastavitev vrednosti deklinacije	40
8.2 Uporaba kompasa	41
8.2.1 Uporaba okvirja	41
8.2.2 Uporaba sledenja smeri	42
9 Uporaba pomnilnika	44
9.1 Pomnilnik višinomera in barometra	44
9.2 Pregledovanje in zaklepanje dnevnikov	44
9.2.1 Pregledovanje dnevnikov	45
9.2.2 Zaklepanje in odklepanje dnevnikov	46
9.3 Izbira intervala snemanja	46
10 Menjava baterije	48
11 Tehnični podatki	50
11.1 Tehnični podatki	50
11.2 Blagovna znamka	51
11.3 Avtorske pravice	51
11.4 CE	52
11.5 Obvestilo o patentih	52
12 Garancija	53
12.1 Omejena garancija Suunto	53
Stvarno kazalo	55

1 VARNOST

Vrste varnostnih opozoril:


 **OPOZORILO:** - se uporablja v zvezi s postopkom ali situacijo, ki lahko povzroči hude telesne poškodbe ali smrt.

 **POZOR:** - se uporablja v zvezi s postopkom ali situacijo, ki bo povzročila škodo na izdelku.

 **OPOMBA:** - se uporablja za poudarjanje pomembnih informacij.

Varnostni ukrepi:

 **OPOZORILO:** NE UPORABLJAJTE ZA POTAPLJANJE.

 **OPOZORILO:** ČEPRAV NAŠI IZDELKI USTREZAJO INDUSTRIJSKIM STANDARDOM, SE LAHKO NA KOŽI POJAVI ALERGIJSKA REAKCIJA ALI VNETHJE, KO PRIDE IZDELEK V STIK S KOŽO. V TEM PRIMERU GA TAKOJ PRENEHAJTE UPORABLJATI IN SE POSVETUJETE Z ZDRAVNIKOM.

 **POZOR:** NE IZPOSTAVLJAJTE ZELO HITRIM TEMPERATURNIM SPREMEMBAM.

 **POZOR:** NE UPORABLJAJTE KAKRŠNIH KOLI TOPIL.

 **POZOR:** NE UPORABLJAJTE RAZPRŠIL PROTI ŽUŽELKAM.

 **POZOR:** OBRAVNAVAJTE KOT ELEKTRONSKE ODPADKE.

 **POZOR:** NE IZPOSTAVLJAJTE UDARCEM IN PADCEM.

2 DOBRODOŠLI

»Izdelki Suunto že več kot 70 let dajejo točne in zanesljive informacije ljudem, ki jih potrebujejo. Naši instrumenti omogočajo našim uporabnikom, da učinkoviteje dosežejo svoje cilje in imajo več od svojih športnih izkušenj. Naši izdelki so uporabnikom pogosto kritično pomembni. Zato smo v družbi Suunto ponosni, da pri svojih izdelkih vzdržujemo najvišje standarde kakovosti.«

Družba Suunto je bila ustanovljena leta 1936 in ima svetovno vodilno vlogo na področju preciznih kompasov, potapljaških računalnikov ter zapestnih višinomerov. Zaupajo ji plezalci, potapljači in raziskovalci na vseh celinah, instrumenti Suunto za uporabo na prostem pa zagotavljajo legendarno obliko, točnost ter zanesljivost. Leta 1987 je družba Suunto ustvarila prvi potapljaški računalnik, ki mu je leta 1998 sledil prvi zapestni računalnik ABC. Suunto ponuja vse novosti na področju višinomerov, športnega fitnesa in naprav GPS, zato ostaja prva izbira sodobnih profesionalnih uporabnikov na prostem. Če želite izvedeti več o instrumentih Suunto za uporabo na prostem in ljudeh, ki jih uporabljajo, obiščite www.suunto.com.

3 UVOD

Suunto Core je izdelek za ljudi, kot ste vi, ki uživajo življenje na prostem in so dejavni na najrazličnejše načine: plezanje, pohodništvo, potapljanje na dah in nešteto drugih, od rekreativnih do skrajnih meja človeške zmogljivosti. Z napravo Suunto Core boste lažje popolnoma izkoristili dejavnosti na prostem, v katerih najbolj uživate, kakršne koli so že.

Suunto Core v eni napravi združuje višinomer, barometer in elektronski kompas. Ima tudi uro, štoparico in koledar.

Ta Priročnik za uporabnika pojasnjuje značilnosti naprave Suunto Core, kako delujejo in kako do njih dostopate. Poleg tega smo vključili primere, kako jih lahko uporabljate v resničnem življenju.


Vsako glavno poglavje pojasnjuje določen način in njegove poglede. Prav tako vam daje informacije o tem, kako nastaviti in uporabljati te poglede.

Suunto Core daje odčitke časa, zračnega tlaka in nadmorske višine. Za vsak odčitek so podane dodatne informacije, da lahko najbolje izkoristite svoje najljubše dejavnosti na prostem.

4 PRVI KORAKI

Osnovne nastavitve

Pritisnite poljubno tipko in naprava Suunto Core se vključi. Nato se prikaže poziv za nastavev jezika, enot (ameriških ali metričnih), časa in datuma. Nastavitve spremenite z zgornjo desno tipko [+], spodnjo desno tipko [- Light]. S srednjo tipko [Mode] sprejmete nastavev in se premaknete na naslednjo možnost menija. V prejšnji meni se lahko vedno vrnete s pritiskom na spodnjo levo tipko [View]. Ko so nastavitve nastavljene, kot želite, lahko začnete uporabljati osnovne funkcije ure, ki jih ponuja naprava Suunto Core.



OPOMBA: Da zagotovite pravilne odčitke, morate nastaviti višinomer, barometer in kompas. Za podrobnejše informacije o določanju teh nastavitve glejte Priročnik za uporabnika.


Načini

Naprava Suunto Core ima tri načine: **TIME**, **ALTI & BARO** in **COMPASS**. Ti načini so podrobno razloženi v Priročniku za uporabnika. Omogočeni način označuje pravokotnik okoli imena načina. Med glavnimi načini preklopite z desno srednjo tipko [Mode]. Poskusite!

TIME ALTI & BARO COMPASS

TIME ALTI & BARO COMPASS

TIME ALTI & BARO COMPASS




Pogledi

Vsak način ima več pogledov, do katerih dostopate s spodnjo levo tipko [View]. Pogledi so predstavljeni v spodnjem delu prikazovalnika. Pogledi vsebujejo dodatne informacije o omogočenem načinu, na primer prikaz sekund kot dodatna informacija v načinu **TIME**. Nekateri pogledi so tudi interaktivni.

Suunto Core ima štiri interaktivne poglede:


- Štoparica (način **TIME**)
- Odštevalnik časa (način **TIME**)
- Snemalnik dnevnika (način **ALTI & BARO**)
- Merilnik razlike nadmorske višine (način **ALTI & BARO**)

Ko so omogočeni interaktivni pogledi, jih lahko zaženete, ustavite in znova zaženete z zgornjo levo tipko [Start Stop] ter jih ponastavite z daljšim pritiskom na zgornjo desno tipko [+]. Vstopite v štoparico v načinu **TIME** in ga preizkusite!



Meni

V meniju **MENU** lahko spreminjate vrednosti, spreminjate splošne nastavitve in enote ali pregledujete dnevnik, ki so shranjeni v dnevniku. Če želite vstopiti v meni **MENU**, držite srednjo desno tipko [Mode] pritisnjeno, ko ste v načinu **TIME, ALTI & BARO** ali **COMPASS**. Segmenti v zunanem delu prikazovalnika kažejo vaš čas prehoda. Iz menija **MENU** izstopite s pritiskom na zgornjo levo tipko [Start Stop]. Kadar je na voljo možnost izhoda v meniju **MENU**, se to označi z znakom »X« na zaslonu poleg tipke [Start Stop]. Seznanite se z vstopanjem in izstopanjem iz menija **MENU**!




Osvetlitev ozadja

Osvetlitev ozadja lahko vključite v poljubnem načinu, tako da pritisnete spodnjo desno tipko [- Light]. Osvetlitev ozadja se samodejno izključi čez 5 sekund. Če želite videti osvetlitev ozadja, ko ste v meniju **MENU**, jo morate vklopiti v načinu **TIME, ALTI & BARO** ali **COMPASS**, preden vstopite v **MENU**. Osvetlitev se vrne v običajni način, ko se vrnete v enega od načinov.

Zaklepanje tipk

Zaklepanje tipk lahko vklopite ali izklopite z daljšim pritiskom na spodnjo tipko [- Light].

 **OPOMBA:** Pri vključenem zaklepanju tipk lahko poleg tega spreminjate poglede in uporabljate osvetlitev ozadja.

Spreminjanje vrednosti

Če želite spremeniti nastavitvev, morate biti v meniju **MENU**. Če želite vstopiti v meni **MENU**, držite srednjo desno tipko [Mode] pritisnjeno, ko ste v načinu **TIME**, **ALTI & BARO** ali **COMPASS**. Vse spremembe v meniju **MENU** začnejo veljati takoj. Če na primer vstopite v možnost za čas in datum v meniju **MENU**, spremenite čas z 12.30 na 11.30 ter izstopite. Čas se nastavi na 11.30.

5 SPLOŠNE NASTAVITVE

Preden začnete uporabljati napravo Suunto Core, priporočamo, da nastavite merilne enote in splošne nastavitve po svojih željah. Splošne nastavitve lahko spremenite v meniju **MENU**.

5.1 Nastavljanje dolžine pasu

Če morate nastaviti dolžino kovinskega pasu, se obrnite na najbližjega urarja, ki bo pravilno opravil potrebne nastavitve.

5.2 Spreminjanje enot

V meniju **UNITS** lahko izberete merske enote:

- **TIME** : 24-/12-urni zapis
- **DATE**: zapis dd.mm/mm.dd
- **TEMPERATURE**: °C/°F (Celzij/Fahrenheit)
- **AIR PRESSURE**: hPa/inHg
- **ALTITUDE**: metri/čevlji

Vstop v meni **UNITS** v meniju **MENU**:

1. Vstopite v meni **MENU**, tako da držite pritisnjeno tipko [Mode] v načinu **TIME, ALTI & BARO** ali **COMPASS**.
2. Premaknite se navzdol na možnost **UNITS**, tako da pritisnete tipko [- Light].
3. Vstopite s tipko [Mode].

Spreminjanje enot:

1. V meniju **UNITS**, se premikajte po možnostih seznama s tipkama [+] in [- Light].

2. Vstopite s tipko [Mode].
3. Vrednosti spreminjajte s tipkama [+] in [- Light], sprejmete pa jih s tipko [Mode].
4. Končajte meni **MENU** s tipko [Start Stop].

5.3 Spreminjanje splošnih nastavitev

V meniju **GENERAL** lahko nastavite splošne nastavitve, vključno z:

- **BUTTON TONE:** vklop/izklop
- **tone guide:** vklop/lzklop
- **BACKLIGHT:** tipka za osvetlitev/poljubna tipka
- **LANGUAGE:** angleščina, francoščina, španščina, nemščina

Vstop v meni **GENERAL** v meniju **MENU:**

1. Vstopite v meni **MENU**, tako da držite pritisnjeno tipko [Mode] v načinu **TIME, ALTI & BARO** ali **COMPASS**.
2. Premaknite se navzdol na **GENERAL**, tako da pritisnete tipko [- Light].
3. Vstopite s tipko [Mode].

5.3.1 Ton tipke

Z možnostjo **BUTTON TONE** vklopite ali izklopite ton tipke. Ton tipke zaslišite ob vsakem pritisku na tipko, da se potrdi dejanje.

1. V meniju **GENERAL** izberite **BUTTON TONE**.
2. Ton tipke vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light].

5.3.2 Glasovno vodenje

Z možnostjo **tone guide** vklopite ali izklopite glasovno vodenje. Glasovno vodenje boste slišali, kadar:

- Spremenite vrednost nastavitve
- Nastavite referenčno vrednost nadmorske višine
- Zaženete ali ustavite snemalnik dnevnika
- Označite točko nadmorske višine, ko snemate dnevnik
- Zaženete ali ustavite štoparico
- Če uporabljate profil **automatic**, naprava preklaplja med profiloma **altimeter** in **barometer**.

Vklop ali izklop glasovnega vodenja:

1. V meniju **general** izberite **tone guide**.
2. Glasovno vodenje vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light].

5.3.3 Osvetlitev ozadja

V meniju **backlight** lahko preklopite med dvema različnima funkcijama za osvetlitev: s poljubno tipko in tipko za osvetlitev.

Če želite nastaviti osvetlitev za običajno ali nočno uporabo:

1. V meniju **general** izberite **backlight**.
2. Osvetlitev ozadja preklopite med načinoma **light button** in **any button** s tipkama [+] in [- Light].

Ko je izbrana **light button**, lahko vključite osvetlitev ozadja s tipko [- Light]. Osvetlitev ozadja se samodejno izključi čez 5 sekund. Če želite videti osvetlitev ozadja, ko ste v meniju **menu**, jo morate vklopiti v načinu **time, alti & baro** ali **compass**, preden vstopite v **menu**. Osvetlitev ozadja se vklopi, dokler ne zaprete menija **menu**.

Če je izbrana možnost **ANY BUTTON**, se osvetlitev ozadja vklopi ob vsakem pritisku na tipko.

5.3.4 Jezik


V meniju **LANGUAGE** lahko izberete jezik uporabniškega vmesnika naprave Suunto Core (angleščina, nemščina, francoščina ali španščina).


Če želite izbrati jezik:

1. V meniju **GENERAL** izberite **LANGUAGE**.
2. Izberite jezik s seznama s tipkama [+] in [- Light].

5.3.5 Vkllop zaklepanja tipk

Zaklepanje tipk lahko vklopite ali izklopite z daljšim pritiskom na tipko [-Light].


Ko je vključeno zaklepanje tipk, je prikazan simbol ključavnice .

 **OPOMBA:** Pri vključenem zaklepanju tipk lahko poleg tega spreminjate poglede in uporabljate osvetlitev ozadja.

6 UPORABA ČASOVNEGA NAČINA


Način **TIME** je namenjen merjenju časa.

TIME ALTI & BARO COMPASS



S tipko [View] se lahko premikate med naslednjimi pogledi:

- Datum: trenutni dan v tednu in datum
- Sekunde: sekunde v obliki številke
- Dvojni čas: čas v drugem časovnem pasu
- Sončni vzhod in zahod: čas sončnega vzhoda in zahoda na določenem mestu
- Štoparica: časovnik za šport
- Odštevalnik časa: opozorilo se sproži po določenem času
- Prazno: brez dodatnega pogleda

 **OPOMBA:** Pogled sekund v spodnjem delu prikazovalnika se po 2 urah mirovanja izklopi, da se podaljša življenjska doba baterije. Vključite ga s ponovnim vstopom v pogled.

6.1 Spreminjanje nastavitve ure

Nastavitve ure spremenite v meniju **MENU**.

Vnos nastavitve ure v meniju **MENU**:

1. Vstopite v meni **MENU** z daljšim pritiskom na tipko [Mode].
2. Premaknite se navzdol na možnost **TIME-DATE** s tipko [- Light].
3. Vstopite s tipko [Mode].

6.1.1 Nastavitev časa

V možnosti **TIME** lahko nastavljate čas.

Nastavitev časa:

1. V meniju **TIME-DATE** izberite **TIME**.
2. Spremenite vrednosti za uro, minuto in sekundo s tipkama [+] ter [- Light].

6.1.2 Nastavitev datuma

Z možnostjo **DATE** nastavite mesec, dan in leto.

Nastavitev datuma:

1. V meniju **TIME-DATE** izberite **DATE**.
2. Spremenite vrednosti za leto, mesec in dan s tipkama [+] ter [- Light].


Če želite spremeniti obliko prikaza časa, glejte *Section 5.2 Spreminjanje enot na strani 13*.

6.1.3 Nastavitev dvojnega časa

V meniju **DUAL TIME** lahko nastavite čas za mesto v drugem časovnem pasu.

Nastavitev dvojnega časa:

1. V meniju **TIME-DATE** izberite **DUAL TIME**.
2. Spremenite vrednosti za uro, minuto in sekundo s tipkama [+] ter [- Light].

 **OPOMBA:** Priporočamo, da nastavite trenutni čas na svojem mestu kot glavni čas, saj budilka deluje glede na glavni čas.

Možna situacija v resničnem življenju: Poznavanje časa doma


Potujete v tujini in nastavite dvojni čas na čas doma. Glavni čas je čas na vašem trenutnem mestu. Zdaj boste vedno poznali krajevni čas, hkrati pa lahko hitro preverite, koliko je ura doma.

6.1.4 Nastavitev sončnega vzhoda in zahoda

V možnosti **SUNRISE** izberite referenčno mesto, ki ga naprava Suunto Core uporablja za podajanje časov sončnega vzhoda in zahoda.

Nastavitev časov sončnega vzhoda in zahoda:

1. V meniju **MENU** izberite **SUNRISE**.
2. Premikajte se po mestih s tipkama [-+] in [- Light].
3. Mesto izberite s tipko [Mode].

 **OPOMBA:** Če želite nastaviti čase sončnega vzhoda in zahoda za mesto, ki ni navedeno v vaši napravi, izberite drugo referenčno mesto v istem časovnem pasu. Izberite najbližje mesto severno ali južno od vas.

Možna situacija v resničnem življenju: Pohodništvo blizu Toronta

Ste v Algonquinu, velikem nacionalnem parku severno od Toronta. Vedeti želite, kdaj bo sonce zašlo, da boste vedeli, kdaj zvečer postaviti šotor. Kot referenčno mesto za sončni vzhod in zahod izberete »Toronto«. Naprava Suunto Core vam zdaj pove, kdaj bo sonce zašlo.

6.2 Uporaba štoparice

Štoparica meri čas. Njena ločljivost je 0,1 sekunde.

Uporaba štoparice:

1. V načinu **TIME** izberite pogled štoparice.
2. Štoparico zaženete, ustavite in znova zaženete s tipko [Start Stop].
3. Tipko [+] držite pritisnjeno za ponastavitev štoparice.

Možna situacija v resničnem življenju: Merjenje časa sprinta na 100 m

Vaš prijatelj trenira za tekaško tekmovanje in mora vedeti, koliko časa potrebuje za sprint na 100 m. Štoparico zaženete takoj, ko skoči z blokov. Štoparico ustavite takoj, ko prečka ciljno črto. Rezultat: 11,3 sekunde. Ni slabo!

6.3 Uporaba odštevalnika časa

V meniju **COUNTDOWN** lahko nastavite odštevalnik, da šteje od prednastavljenega časa proti ničli. Ko pride do ničle, se vklopi opozorilo. Privzeta vrednost je 5 minut.

Če želite spremeniti privzeti čas odštevanja:

1. V meniju **MENU** izberite **TIME-DATE**.
2. Izberite **COUNTDOWN**.

3. Nastavite minute in sekunde odštevalnika (največ 99 minut in 59 sekund).
4. Nastavitev sprejmite s tipko [Mode].

Začetek odštevanja:

1. V načinu **TIME** izberite pogled odštevalnika.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop].
3. Tipko [+] pridržite za ponastavitev odštevalnika.

Možna situacija v resničnem življenju: Kuhanje jajc


Ste na pohodu. Jutro je. Zbudili ste se, prišli iz šotora in začeli pripravljati zajtrk na svojem tabornem ognju. Tokrat si želite pripraviti 8-minutna jajca. Odštevalnik nastavite na 8 minut, jajca daste v posodo in počakate, da voda zavre. Ko voda zavre, vklopite odštevalnik. Po osmih minutah naprava Suunto Core sproži opozorilo. Popolna 8-minutna jajca so končana!

6.4 Nastavitev budilke

Svojo napravo Suunto Core lahko uporabite kot budilko.

Dostop do in nastavitev budilke:

1. V meniju **MENU** izberite **TIME-DATE**.
2. Izberite **ALARM**.
3. Budilko vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light].
4. Nastavitev sprejmite s tipko [Mode].
5. Za nastavitev ur in minut uporabite tipki [+] ter [- Light].


Ko je budilka vključena, se na prikazovalniku prikaže simbol budilke .

Ko se oglasi budilka, jo lahko preložite ali izklopite.

Če izberete **YES** ali ne naredite ničesar, se bujenje ustavi in ponovno zažene vsakih 5 minut, dokler ga ne ustavite. Budilko lahko preložite največ 12-krat,


skupaj za 1 uro. Če izberete **NO**, se bujenje ustavi in se znova začne ob istem času naslednji dan.



 **NASVET:** Ko je budilka preložena, jo lahko izklopite v načinu **TIME** z daljšim pritiskom na tipko [View].

Možna situacija v resničnem življenju: Jutranje prebujanje


Jutri zjutraj se želite zbuditi zgodaj. Pred spanjem nastavite budilko naprave Suunto Core na 6.30. Budilka vas prihodnje jutro zbudi ob 6.30, vendar želite spati še 5 minut. Ko naprava vpraša, ali želite bujenje preložiti, izberite **YES**. Po 5 minutah se bujenje znova sproži. Tokrat vstanete in se veselo začnete pripravljati na potovanje. Kakšno razliko naredi pet minut!

 **OPOMBA:** Simbol budilke utripa, ko preložite bujenje. Ko je preložitev bujenja izključena, simbol budilke preneha utripati.


7 UPORABA NAČINA ALTI & BARO

V načinu **ALTI & BARO** lahko vidite trenutno nadmorsko višino, zračni tlak ali globino potopa na dah. Ponuja štiri profile: **AUTOMATIC**, **ALTIMETER**, **BAROMETER** in **DEPTH METER** (glejte *Section 7.2.2 Nastavitev profilov na strani 26*). Dostopate lahko do različnih pogledov glede na profil, ki je vključen, ko ste v načinu **ALTI & BARO**.


TIME **ALTI & BARO** COMPASS



TIME **ALTI & BARO** COMPASS



TIME **ALTI & BARO** COMPASS



7.1 Kako delujeta višinomernik in barometer

Da dobite pravilne odčitke v načinu **ALTI & BARO**, je pomembno, da razumete, kako naprava Suunto Core računa nadmorsko višino in zračni tlak na morsk gladini.

Suunto Core stalno meri absolutni zračni tlak. Na osnovi te meritve in referenčnih vrednosti izračuna nadmorsko višino ali zračni tlak na morsk gladini.

⚠ POZOR: Območje okoli tipala varujte pred umazanijo in peskom. V odprtine tipala nikoli ne vstavljajte tujkov.

7.1.1 Pravilno odčitavanje

Če se ukvarjate z dejavnostjo na prostem, ki zahteva poznavanje zračnega tlaka, morate vnesti referenčno vrednost višine za svoj položaj. To najdete na večini topografskih kart. Zdaj vam bo naprava Suunto Core dajala pravilne odčitke.

Da bi dobili pravilne odčitke nadmorske višine, morate vnesti referenčno vrednost zračnega tlaka na morski gladini. Referenčno vrednost zračnega tlaka za svoj položaj lahko najdete v vremenski napovedi v krajevnem časopisu ali na spletnih mestih krajevnih služb za napovedovanje vremena.

Absolutni zračni tlak se nenehno meri

Absolutni zračni tlak + referenca nadmorske višine = zračni tlak na morski gladini
Absolutni zračni tlak + referenca zračnega tlaka na morski gladini = nadmorska višina

Spremembe v krajevnih vremenskih razmerah bodo vplivale na odčitke nadmorske višine. Če je krajevno vreme zelo spremenljivo, priporočamo, da pred začetkom poti pogosto spreminjate trenutno referenčno vrednost nadmorske višine, če so vam ti podatki na voljo. Če je krajevno vreme stabilno, vam ni treba nastavljanje referenčnih vrednosti.

7.1.2 Napačni odčitki

ALTIMETER + mirovanje + spremembe vremena

Če imate dolgo vključen profil **ALTIMETER**, ko je naprava na istem mestu in se spreminja vreme, bo naprava dajala napačne odčitke nadmorske višine.

ALTIMETER + sprememba nadmorske višine + sprememba vremena

Če imate vključen profil **ALTIMETER** in se pogosto spreminja vreme, ko plezate na višjo ali se spuščate na nižjo nadmorsko višino, vam bo naprava dajala napačne odčitke.

BAROMETER + spreminjanje nadmorske višine

Če je med dolgotrajnim plezanjem na višjo ali spuščanjem na nižjo nadmorsko višino vključen profil **BAROMETER**, naprava privzame, da mirujete, in vaše spremembe nadmorske višine razume kot spremembe v zračnem tlaku na morski gladini. Zato bo dajala napačne odčitke o zračnem tlaku na morski gladini.

Možna situacija v resničnem življenju: Nastavitev referenčne vrednosti nadmorske višine

*Je drugi dan vašega dvodnevnega pohoda. Spomnite se, da ste pozabili preklopiti iz profila **BAROMETER** v profil **ALTIMETER**, ko ste zjutraj začeli hoditi. Veste, da so trenutni odčitki nadmorske višine, ki vam jih daje naprava Suunto Core, napačni. Zaradi tega odidete na najbližje mesto, za katero je na vašem topografskem zemljevidu navedena nadmorska višina. Ustrezno popravite referenčno vrednost nadmorske višine za napravo Suunto Core. Vaši odčitki nadmorske višine so znova pravilni.*

7.2 Profili nastavitvev in referenčne vrednosti

7.2.1 Usklajevanje profila z dejavnostjo

Profil **ALTIMETER** izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem vključuje spreminjanje nadmorske višine (na primer pohodništvo v hribovitem terenu).

Profil **BAROMETER** izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem ne vključuje sprememb nadmorske višine (na primer deskanje na vodi, jadranje). Da bi dobili pravilne odčitke, morate profil uskladiti z dejavnostjo. Napravi Suunto Core lahko pustite, da sama odloči, kateri profil je za vas v tem trenutku najprimernejši, ali pa izberite ustrezen profil sami.

7.2.2 Nastavitev profilov

Nastavitev profila:


1. V meniju **MENU** izberite **ALTI-BARO**.
2. Izberite **PROFILE**.
3. Izberite ustrezen profil.

Druga možnost je, da nastavite profil v načinu **ALTI & BARO**, tako da pridržite tipko [View].

7.2.3 Nastavitev referenčnih vrednosti

Nastavljanje referenčne vrednosti:

1. V meniju **MENU** izberite **ALTI-BARO**.
2. Izberite **REFERENCE** in izberite med načinoma **ALTIMETER** in **SEA LEVEL**.
3. Nastavite znano referenčno vrednost s tipkama [+] in [- Light].



Možna situacija v resničnem življenju: Popravljanje vaše vrednosti nadmorske višine

Ste na pohodu in ste si vzeli čas za počitek, ko zagledate znak s trenutno nadmorsko višino. Takrat preverite odčitek nadmorske višine na napravi Suunto Core in odkrijete majhno razliko med številčkama. Referenčno višino nadmorske višine na napravo Suunto Core uskladite z znakom.

7.3 Uporaba kazalnika vremenskega trenda

Kazalnik vremenskega trenda se prikaže na zgornji strani prikazovalnika. Prikaže se v načinih **TIME** in **ALTI & BARO** ter vam daje hitro informacijo o prihodnjih vremenskih pogojih. Kazalnik vremenskega trenda sestavljata dve črti, ki tvorita puščico. Vsaka črta predstavlja 3-urno obdobje. Desna črta predstavlja zadnje 3 ure. Leva črta predstavlja 3 ure pred zadnjimi 3 urami. Črta lahko tako kaže 9 različnih vzorcev trenda zračnega tlaka.



Razmere pred 3–6 urami

Močan padec (>2 hPa/3 h)

Razmere v zadnjih 3 urah

Močan padec (>2 hPa/3 h)



Stalna vrednost

Močno naraščanje (>2 hPa/3 h)





Močno naraščanje (>2 hPa/3 h) Močan padec (>2 hPa/3 h)



NASVET: Če kazalnik vremenskega trenda kaže stalno naraščanje zračnega tlaka, je večja verjetnost, da sledi sončno vreme. Nasprotno velja, da je pri stalnem padanju zračnega tlaka verjetnejše deževno vreme.

7.4 Vkllop opozorila na nevihto

Opozorilo na nevihto vas obvesti, da je v 3-urnem obdobju prišlo do padca tlaka, ki presega 4 hPa. Suunto Core vključi zvočno opozorilo in 20 sekund utripa simbol opozorila na prikazovalniku. Opozorilo na nevihto deluje samo, če ste vklopili profil **BAROMETER** v načinu **ALTI & BARO**.

Če želite vklopiti opozorilo na nevihto:

1. V meniju **MENU** izberite **ALTI-BARO**.
2. Izberite **STORM ALARM**.
3. Opozorilo na nevihto vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light].



NASVET: Opozorilo na nevihto lahko ustavite s pritiskom na poljubno tipko.

Možna situacija v resničnem življenju: Če vas nevihta preseneti med pohodom

Hodite po gostem gozdu, ko vaša naprava Suunto Core sproži opozorilo na nevihto. V zadnjih 3 urah se je vreme poslabšalo – nebo se temni. Še dobro, da vas je naprava Suunto Core opozorila, saj morate najti zatočišče, da se zaščitite pred morebitnim skorajšnjim močnim dežjem.


7.5 Uporaba profila višinomera

Profil **ALTIMETER** računa nadmorsko višino na osnovi referenčnih vrednosti. Referenčna vrednost je lahko zračni tlak na morski gladini ali prejšnja referenčna točka nadmorske višine. Ko je vključen profil **ALTIMETER**, se na prikazovalniku podčrta beseda **ALTIMETER**.

Ko je vključen profil **ALTIMETER**, lahko s tipko [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Snemalnik dnevnika: beleži dnevnike sprememb nadmorske višine
- Merilnik razlike nadmorske višine: meri razliko nadmorske višine od nastavljene točke
- Temperatura: izmeri trenutno temperaturo
- Prazno: ni dodatnih informacij

TIME **ALTI & BARO** COMPASS



7.5.1 Uporaba merilnika razlike nadmorske višine

Merilnik razlike nadmorske višine kaže razliko nadmorske višine med nastavljeno točko in vašim trenutnim položajem. Ta funkcija je še posebej uporabna za

gorsko kolesarstvo, na primer če želite spremljati svoj napredek glede na višino vzpona.

Uporaba merilnika razlike nadmorske višine:

1. V načinu **ALTI & BARO** izberite pogled merilnika razlike nadmorske višine.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop].
3. Tipko [+] pridržite za ponastavitev.

Možna situacija v resničnem življenju: Merjenje vašega vzpona

Začeli boste plezati na goro, ki je visoka 1000 m. Med vzponom želite imeti možnost preverjanja svojega napredka, zato vklopite merilnik razlike nadmorske višine na napravi Suunto Core. Začnete se vzpenjati in občasno preverite nadmorsko višino, da preverite, kako daleč ste od naslednje točke za preverjanje. Na neki točki se utrudite. Preverite svojo nadmorsko višino in vidite, da vas čaka še velik vzpon. Morda boste morali premisliti o svoji naslednji točki za preverjanje.

7.5.2 Snemanje dnevnikov

Snemalnik dnevnikov shrani vse vaše premike po višini med začetnim in končnim časom. Če se ukvarjate z dejavnostjo, pri kateri se spreminja vaša nadmorska višina, lahko snemate spremembe nadmorske višine in si pozneje ogledate shranjene informacije.

Nastavite lahko tudi oznake nadmorske višine (kroge), s katerimi si lahko ogledate trajanje in višino dviga ter spusta med prejšnjo in trenutno oznako. Oznake se shranijo v pomnilnik in jih lahko uporabljate pozneje.






Snemanje dnevnika:

1. V načinu **ALTI & BARO** izberite pogled snemalnika dnevnika.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop].

3. Ko snemate dnevnik, nastavite kroge s tipko [+].
4. Tipko [+] držite pritisnjeno za ponastavitev (to lahko storite samo pri ustavljenem snemalniku).

Dnevnik višinske razlike: kaže izmerjeno razliko nadmorske višine med začetno in končno točko dnevnika z naslednjimi ikonami:


V dodatnih pogledih:

-  se prikaže, ko je vaša nadmorska višina nad izhodiščem.
-  se prikaže, ko je vaša nadmorska višina enaka izhodišču.
-  se prikaže, ko je vaša nadmorska višina pod izhodiščem.
-  se prikaže, ko gledate, koliko ste se dvignili od začetka dnevnika.
-  se prikaže, ko gledate, koliko ste se spustili od začetka.

Točke nadmorske višine se snemajo skladno z izbranim intervalom snemanja (glejte *Section 9.3 Izbira intervala snemanja na strani 46*).

Spreminjanje hitrosti snemanja:

1. V meniju **MENU** izberite **MEMORY**.
2. Izberite **REC INTERVAL**.
3. Spremenite hitrost snemanja s tipkama [+] in [- Light].

 **OPOMBA:** Ko izbirate hitrosti snemanja, se ocena preostalega časa snemanja prikaže v spodnjem delu prikazovalnika. Dejansko trajanje snemanja se lahko nekoliko razlikuje glede na vašo dejavnost med obdobjem snemanja.

Dostopate lahko do svoje zgodovine posnetih dnevnikov, vključno s podrobnostmi dnevnika, z možnostjo **LOGBOOK** v meniju **MENU** (glejte *Section 9.2 Pregledovanje in zaklepanje dnevnikov na strani 44*).



NASVET: Ko ustavite snemalnik dnevnika, lahko vstopite v dnevnik in si ogledate trenutne posnetke, preden snemalnik ponastavite.

Možna situacija v resničnem življenju: Snemanje nadmorske višine

*Odhajate na nov pohod v gore. Tokrat želite posneti svoje dvigovanje in spuščanje, da boste lahko vrednosti primerjali s prejšnjimi pohodi. Ob začetku pohoda svojo napravo Suunto Core nastavite na profil **ALTIMETER** in zaženete snemalnik dnevnika. Po pohodu ustavite snemalnik dnevnika in ga ponastavite. Zdaj ga lahko primerjate s prejšnjimi dnevniki.*


7.6 Uporaba profila barometra

Profil **BAROMETER** kaže trenutni zračni tlak na morski gladini. To temelji na podanih referenčnih vrednostih in stalnem merjenju absolutnega zračnega tlaka. Spremembe v zračnem tlaku na morski gladini se grafično prikažejo na sredini prikazovalnika. Prikazovalnik kaže posnetek za zadnjih 24 ur z intervalom snemanja 30 minut.

Ko je vključen profil **BAROMETER**, se na prikazovalniku podčrta beseda **BAROMETER**.

Ko je vključen profil **BAROMETER**, lahko s tipko [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Temperatura: izmeri trenutno temperaturo
- Snemalnik dnevnika: snema spremembe nadmorske višine v dnevnikih
- Referenca nadmorske višine: kaže referenčno vrednost nadmorske višine
- Čas: kaže točen čas
- Prazno: brez dodatnega pogleda



OPOMBA: Če napravo Suunto Core nosite na zapestju, jo boste morali sneti, da boste dobili točen odčitek temperature, saj bo sicer na začetni odčitek vplivala vaša telesna temperatura.

7-dnevni dnevnik sprememb zračnega tlaka na morski gladini si lahko ogledate v pomnilniku **ALTI-BARO** v meniju **MENU** (glejte 9.1 Pomnilnik višinomera in barometra na strani 44).

Možna situacija v resničnem življenju: Uporaba profila BAROMETER

Še vedno hodite in postajate utrujeni. Odločite se za dremež in postavite šotor. Ker boste nekaj časa na stalni nadmorski višini, vklopite profil **BAROMETER**. Ko se zbudite, boste lahko preverili spremembe zračnega tlaka na morski gladini, da boste imeli pregled nad vremenom.

7.6.1 Snemanje dnevnikov

Ko snemate dnevnik v profilu **ALTIMETER**, lahko preklopite v profil **BAROMETER**, na primer med odmorom med pohodom.

Snemalnik dnevnika nadaljuje snemanje dnevnika, vendar ne bo beležil sprememb v zračnem tlaku. Ko je vključen profil barometra, naprava

predpostavlja, da ne spreminjate višine, zato ne beleži sprememb nadmorske višine. V tem času bo zato dnevnik nadmorske višine raven. Za informacije o uporabi snemalnika dnevnikov glejte *Section 7.5.2 Snemanje dnevnikov na strani 30*.

V profilu **BAROMETER** lahko začnete, ustavite in ponastavite meritev višine.


Možna situacija v resničnem življenju: Snemanje dnevnikov v profilu BAROMETER

*Med pohodom snemate spremembe nadmorske višine, zdaj pa ste se odločili za daljši počitek. Preklopite v profil **BAROMETER**. Ker se snemanje nadmorske višine nadaljuje, vendar se višina ne spreminja, odprete pogled snemalnika dnevnika v profilu **BAROMETER** in ustavite snemanje nadmorske višine.*

7.7 Uporaba samodejnega profila

Profil **AUTOMATIC** se preklopi med profiloma **ALTIMETER** in **BAROMETER** skladno z vašimi premiki. Ko je vključen profil **AUTOMATIC**, se na zgornji desni strani prikazovalnika prikaže [auto icon]. Odvisno od vključenega profila lahko dostopate do pogledov profila **ALTIMETER** ali **BAROMETER** s tipko [View].

Če se naprava v 3 minutah premakne za 5 metrov po višini, se vključi profil **ALTIMETER**. Če se naprava v 12 minutah po višini ne premakne, se vključi profil **BAROMETER**.

 **OPOMBA:** Profila **AUTOMATIC** ne imejte vključenega ves čas. Nekatere dejavnosti zahtevajo stalen vklop profila **BAROMETER**, tudi če se premikate (na primer deskanje). Z drugimi besedami to pomeni, da boste morali v nekaterih situacijah ročno izbrati primeren profil.


7.8 Uporaba profila globinomera

Profil **DEPTH METER** uporabljate med potapljanjem na dah. Z njim prikažete svojo trenutno globino in največjo globino, ki ste jo dosegli med potopom na dah. Največja globina naprave je 10 m. Ko je vključen profil **DEPTH METER**, se na zgornji levi strani prikazovalnika prikaže ikona valov.

Ko je vključen profil **DEPTH METER**, lahko s tipko [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Snemalnik dnevnikov: beleži vaše potope na dah
- Temperatura: izmeri trenutno temperaturo
- Čas: kaže točen čas

TIME **ALTI & BARO** COMPASS




7.8.1 Snemanje dnevnikov v profilu globinomera


Snemalnik dnevnika v profilu **DEPTH METER** deluje podobno kot snemalnik dnevnika v profilu **ALTIMETER**, le da namesto snemanja višine snema globino vašega potopa na dah.


Snemanje dnevnikov v profilu **DEPTH METER**:

1. V načinu **ALTI & BARO** izberite pogled snemalnika dnevnika.

2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop]. Začnite potop na dah.
3. Ko se vrnete na površino, ponastavite dnevnik z daljšim pritiskom na [+].

 **POZOR:** *Ko je naprava pod vodo, ne pritiskajte tipk.*

 **OPOMBA:** *Snemalnik dnevnika morate ponastaviti v profilu **ALTIMETER**, preden ga uporabite v profilu **DEPTH METER**. V nasprotnem primeru bo vaša največja globina ostala enaka kot vaša trenutna nadmorska višina nad gladino.*

 **NASVET:** *Ko ustavite snemalnik dnevnika, lahko, preden ga ponastavite, vstopite v dnevnik in si ogledate trenutne posnetke!*

8 UPORABA NAČINA KOMPASA

Način **COMPASS** vam omogoča orientacijo glede na magnetni sever. V načinu **COMPASS** lahko s tipko [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Čas: kaže točen čas
- Kardinalne točke: kaže trenutno smer glede na kardinalne smeri
- Sledenje smeri: kaže razliko med dejansko in nastavljeno smerjo

Kompas se čez minuto preklopi v način varčevanja z energijo. Znova ga vključite s tipko [Start Stop].

8.1 Pravilno odčitavanje

Kako zagotovite pravilne odčitke kompasa v načinu **COMPASS**: **COMPASS**


- Pravilno umerite kompas, ko se prikaže zahteva za umerjanje (glejte *Section 8.1.1 Umerjanje kompasa na strani 37*)
- Nastavite pravilno vrednost deklinacije
- Napravo imejte vodoravno
- napravo varujte pred bližino kovine (na primer nakita) in magnetnih polj (npr. daljnovodov)


8.1.1 Umerjanje kompasa

Ob prvi uporabi in ob menjavi baterije morate napravo skrbno umeriti. Kadar je potrebno umerjanje, vas naprava na to vedno opozori.

Umerjanje kompasa:

1. Napravo imejte vodoravno in je ne nagibajte v nobeno smer.
2. Napravo počasi zavrtite v desno (približno 15 sekund na obrat), dokler se kompas ne vklopi.

 **OPOMBA:** Če opazite odstopanja kompasa, ga lahko znova umerite tako, da ga držite vodoravno in počasi zavrtite v desno 5–10-krat, ko ste v načinu kompasa.

 **NASVET:** Za najboljšo mogočo točnost kompasa ponovno umerite pred vsako uporabo.





COMPASS

EN: Keep level rotate

DE: Horizontal halten drehen


FR: maintenir a niveau tourner

ES: mantener giro de nivel



8.1.2 Nastavitev vrednosti deklinacije

Zemljevidi kažejo pravi sever. Kompasi pa kažejo magnetni sever – območje nad Zemljo, kamor jih vleče magnetno polje Zemlje. Ker magnetni in pravi sever nista na istem mestu, morate nastaviti deklinacijo kompasa. Kot med magnetnim in pravim severom je deklinacija.



Vrednost deklinacije je navedena na večini zemljevidov. Mesto magnetnega severa se spremeni vsako leto, zato lahko najtočnejše in najsodobnejše vrednosti deklinacije dobite preko interneta (v ZDA na primer Nacionalni center za geofizične podatke).

Orientacijski zemljevidi so narisani po magnetnem severu. To pomeni, da morate pri uporabi orientacijskih zemljevidov izklopiti popravek deklinacije, tako da vrednost deklinacije nastavite na 0 stopinj.

Nastavljanje vrednosti deklinacije:

1. V meniju **MENU** izberite **COMPASS**.
2. Izklopite deklinacijo ali izberite **W** (zahod) ali **E** (vzhod).
3. Nastavite vrednost deklinacije s tipkama **[+]** in **[-]** Light.

8.2 Uporaba kompasa

Ko ste v načinu **COMPASS**, vidite dva premikajoča se segmenta na robu prikazovalnika. Usmerjena sta proti severu. Tanka črta na položaju 12. ure kaže vašo smer in deluje kot smerna puščica kompasa. Številska vrednost vaše smeri je prikazana v središču prikazovalnika.

V načinu **COMPASS** lahko s tipko [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Čas: kaže točen čas
- Kardinalne točke: kaže trenutno smer glede na kardinalne smeri
- Sledenje smeri: kaže razliko med dejansko in nastavljeno smerjo

Če ne pritisnete nobene tipke, se kompas čez minuto preklopi v način varčevanja z energijo. Znova ga vključite s tipko [Start Stop].

Kompas lahko uporabite na dva načina: uporabite lahko okvir ali sledenje smeri.

TIME ALTI & BARO **COMPASS**



8.2.1 Uporaba okvirja

Svojo napravo Suunto Core lahko uporabite kot tradicionalni kompas, tako da premaknete zunanji okvir glede na premične segmente, ki kažejo sever, nato pa sledite nastavljeni smeri.



Uporaba okvirja:


1. V načinu **COMPASS** usmerite znak za sever proti zeleni smeri.
2. Vrtljivi okvir zavrtite tako, da so sever na okvirju in premični segmenti za sever poravnani.
3. Hodite v zeleni smeri, pri tem pa imejte premikajoče se segmente za sever poravnane s severom na okvirju.

8.2.2 Uporaba sledenja smeri

Pri sledenju smeri lahko določite določeno smer, v katero vas nato vodi kompas naprave Suunto Core.

Uporaba sledenja smeri:

1. Puščico smeri kompasa usmerite v zeleno smer in pritisnite tipko [Start Stop]. S tem je smer shranjena. Vaša trenutna smer je prikazana na sredini prikazovalnika in se spreminja glede na vaše premike.
2. Puščice v zgornji vrstici prikazovalnika kažejo smer, v katero morate hoditi, da boste ostali na zeleni smeri. Znak **»** potrjuje, da ste usmerjeni v pravo smer.

 **OPOMBA:** Če pritisnete tipko [- Light], se vključi tudi osvetlitev ozadja.

Možna situacija v resničnem življenju: Vidno vzdrževanje smeri

Med pohodom ste se ravnokar povzpeli na strm hrib. Ko gledate čez dolino, vidite kočo na hribu na drugi strani. Odločite se, da boste odšli čez dolino do koč. Puščico smeri kompasa svoje naprave Suunto Core usmerite proti koči in shranite smer. Ko ste v dolini, vam puščice na vrhu zaslona kažejo, kam morate iti. Ker se kompas vključi le po 40 sekund, da bi podaljšal življenjsko dobo baterije, morate občasno znova zagnati kompas, da preverite svojo smer. Bodite pozorni nanj in kmalu boste na cilju.

9 UPORABA POMNILNIKA

9.1 Pomnilnik višinomera in barometra

ALTI-BARO samodejno beleži spremembe v nadmorski višini ali zračnem tlaku na gladini morja za zadnjih 7 dni. Informacije se shranjujejo glede na profil, ki je dejaven v trenutku snemanja. Zapisi se shranijo vsakih 30 minut.


Če si želite ogledati zapise za zadnjih 7 dni:

1. V meniju **MEMORY** izberite **ALTI-BARO**.
2. Po zapisih lahko brskate s tipkama [+] in [- Light].

Možna situacija v resničnem življenju: Napovedovanje vremena

*Kampirate v gorah. Napovedati želite jutrišnje vreme, zato svojo napravo Suunto Core čez noč preklopite v profil **BAROMETER**. Zjutraj preverite pomnilnik **ALTI-BARO** in ugotovite, da se zračni tlak ponoči ni spreminjal. Upajmo, da se bo to nadaljevalo tudi čez dan.*

9.2 Pregledovanje in zaklepanje dnevnikov

Dnevniki, ki jih posname snemalnik dnevnikov v profilu **ALTIMETER**, **BAROMETER** ali **DEPTH METER**, se shranijo v meniju **LOGBOOK**. Shranite lahko do 10 dnevnikov. Nov dnevnik vedno zamenja najstarejšega v meniju **LOGBOOK**. Če želite dnevnike shraniti, jih lahko zaklenete.  se prikaže, ko je dnevnik zaklenjen. Zaklenete lahko le do 9 dnevnikov.

Ko vstopite v meni **LOGBOOK**, se prikaže število odklenjenih dnevnikov. Nato se lahko odločite, ali boste dnevnike prikazali ali zaklenili.

Ko si ogledate dnevnik, se najprej prikaže seznam razpoložljivih dnevnikov skupaj s časi in datumi. Premaknete se lahko na vsak dnevnik in nato vanj vstopite, da se prikažejo njegov povzetek in podrobnosti.

9.2.1 Pregledovanje dnevnikov

Ko pregledujete povzetke dnevnikov, se prikažejo:


- Graf s povzetkom, čas snemanja in najvišjo točko
- Skupni spust, trajanje spusta, povprečna hitrost spusta
- Skupni vzpon, trajanje vzpona in povprečna hitrost vzpona
- Vmesni čas višinomera (skupno trajanje dnevnika od začetka) in časi krogov (trajanje od zadnjega časa kroga)


Ko pregledujete podrobnosti dnevnika, se prikažejo:

- Graf sprememb nadmorske višine
- Čas snemanja
- Nadmorska višina/globina v času snemanja

Prikaz dnevnikov:

1. V meniju **MEMORY** izberite **LOGBOOK**.
2. Izberite dnevnik s seznama.
3. Izberite **VIEW**.
4. Med povzetki dnevnikov preklopite s tipkama [+] in [- Light].
5. Podrobnosti dnevnika si oglejte s tipko [Mode].
6. Hitrost premikanja lahko povečate ali zmanjšate in spremenite smer s tipkama [+] ter [- Light]. Ustavite se s tipko [Mode].

 **OPOMBA:** *Ko se premikate po grafu, je vaš trenutni položaj na sredini grafa.*

 **OPOMBA:** Povzetke imajo samo dnevnik višinomera.

9.2.2 Zaklepanje in odklepanje dnevnikov

Zaklepanje in odklepanje dnevnikov:

1. V meniju **MEMORY** izberite **LOGBOOK**.
2. Izberite dnevnik s seznama.
3. Izberite **LOCK / UNLOCK**.
4. Zaklenite/odklenite dnevnik s tipko [Mode]
ALI
Prekličite način s tipko [View]).

9.3 Izbira intervala snemanja

Interval snemanja lahko spreminjate v meniju **REC INTERVAL** v meniju **MENU**.


Izbirate lahko med petimi intervali snemanja:

- 1 sekunda
- 5 sekund
- 10 sekund
- 30 sekund
- 60 sekund


Med brskanjem po intervalih se razpoložljivi čas snemanja prikaže v spodnjem delu prikazovalnika.


Če želite izbrati interval snemanja:


1. V meniju **MEMORY** izberite **REC INTERVAL**.
2. Izberite interval snemanja s tipkama [+] in [- Light].


 **NASVET:** *Kratkotrajne dejavnosti s hitrimi spremembami nadmorske višine je bolje snemati s krajšim intervalom snemanja (npr. smuk). Na drugi strani so dolgotrajne dejavnosti s počasnimi spremembami nadmorske višine, ki jih je bolje snemati z daljšim intervalom snemanja (npr. pohodništvo).*

10 MENJAVA BATERIJE

 **OPOMBA:** Da bi zmanjšali tveganje požara ali opeklin, rabljenih baterij ne mečkajte, luknjajte ali mečite v ogenj ali vodo. Rabljene baterije reciklirajte ali jih zavrzite na pravilen način.

 **OPOMBA:** Če se poškodujejo navoji na pokrovu prostora za baterijo, pošljite svojo napravo v servis pooblaščenemu predstavniku družbe Suunto.

 **OPOMBA:** Če so na voljo za vaš izdelek, morate uporabljati originalne nadomestne baterije in komplete s pasom. Kompleti so na voljo v spletni trgovini Suunto in pri nekaterih pooblaščenih trgovcih Suunto. Če ne boste uporabljali teh kompletov ali če boste malomarno zamenjali baterijo, lahko garancija preneha veljati.



11 TEHNIČNI PODATKI

11.1 Tehnični podatki

Splošno

- Delovna temperatura od -20 do 60 °C
- Temperatura skladiščenja od -30 do 60 °C
- Vodoodporno do 30 m (po standardu ISO 6425)
- Mineralno steklo
- Uporabniško zamenljiva baterija CR2032
- Življenjska doba baterije: približno 1 leto pri običajni uporabi

Višinomer

- Razpon prikaza od -500 do 9000 m
- Ločljivost 1 m

Barometer

- Razpon prikaza od 920 do 1080 hPa
- Ločljivost 1 hPa

Globinomer

- Razpon prikaza globine od 0 do 10 m
- Ločljivost 0,1 m

Termometer

- Razpon prikaza od –20 do 60 °C
- Ločljivost 1 °C

Kompas

- Ločljivost 1°

11.2 Blagovna znamka

Suunto, Wristop Computer, Suunto Core, logotipi in druge blagovne znamke ter imena Suunto so zaščitene ali običajne blagovne znamke družbe Suunto Oy. Vse pravice pridržane.

11.3 Avtorske pravice

Copyright © Suunto Oy 2007. Vse pravice pridržane. Ta publikacija in njene vsebine so last družbe Suunto Oy ter so namenjene izključno za uporabo s strani kupcev za pridobivanje znanja in ključnih informacij o delovanju izdelkov Suunto Core. Njena vsebina se ne sme uporabljati ali širiti v kakršne koli druge namene in/ali kako drugače sporočiti, razkriti ali reproducirati brez predhodnega pisnega soglasja družbe Suunto Oy.

Čeprav smo se zelo skrbno potrudili, da bi bile informacije v tej dokumentaciji celovite in točne, vendarle ne izrecno ne nakazano ne jamčimo za njihovo točnost. Njena vsebina se lahko kadar koli nenapovedano spremeni. Najnovejša različica te dokumentacije je vedno na voljo na naslovu www.suunto.com.

11.4 CE

Oznaka CE se uporablja za označevanje skladnosti z direktivo Evropske unije o elektromagnetni združljivosti 89/336/EEC.

11.5 Obvestilo o patentih

Ta izdelek ščiti patentna prijava št. 11/152,076 v ZDA in ustrezne patentne prijave v drugih državah. Dodatne patentne prošnje so še v obdelavi.

12 GARANCIJA

12.1 Omejena garancija Suunto

Družba Suunto jamči, da bo v času trajanja garancije družba Suunto ali pooblaščen servisni center Suunto (v nadaljevanju: servisni center) po lastni presoji brezplačno popravil napake na materialu ali pri izdelavi, in sicer z a) popravilom, b) zamenjavo ali c) vrnitvijo stroškov, odvisno od določil in pogojev te omejene garancije. Ta omejena garancija je veljavna in jo je mogoče uveljaviti v državi, kjer je bila naprava kupljena, razen če krajevni zakoni določajo drugače.

Trajanje garancije

Garancija začne veljati na dan nakupa. Garancija velja dve (2) leti za naprave s prikazovalnikom. Garancija velja eno (1) leto za pripomočke, vključno z, vendar ne omejeno na, napravami POD in oddajniki srčnega utripa, kot tudi za potrošni material.

Izjeme in omejitve

Ta omejena garancija ne krije:

1. a) običajne obrabe, b) škode, ki nastane zaradi neprimerne ravnanja z napravo, ali c) škode, ki nastane zaradi napačne uporabe, ki je v nasprotju s priporočili za uporabo,
2. priročnikov za uporabnike ali predmetov tretjih oseb,
3. škode ali domnevne škode, ki je nastala ob uporabi izdelkov, pripomočkov, programske opreme in/ali storitev, ki jih ni izdelalo ali omogočilo podjetje Suunto,
4. zamenljivih baterij.

Ta omejena garancija ne velja, če:

1. je bil predmet odprt do večje mere, kot to zahteva predvidena uporaba,

2. je bil predmet popravljen z uporabo neodobrenih rezervnih delov ali če ga je spremenil ali popravil nepooblaščen servisni center,
3. je bila serijska številka odstranjena, spremenjena ali postala nečitljiva, kar presodi podjetje Suunto,
4. je bil predmet izpostavljen kemikalijam, kar med drugim vključuje sredstva za odganjanje komarjev.

Družba Suunto ne jamči, da bo delovanje izdelka neprekinjeno ali brez napak ali da bo izdelek deloval s katero koli strojno ali programsko opremo drugih ponudnikov.

Dostop do garancijskih storitev Suunto

Za dostop do garancijskih storitev Suunto morate imeti dokazilo o nakupu. Za navodila o uveljavljanju garancijskih storitev obiščite www.suunto.com/warranty, se obrnite na krajevne pooblaščenega prodajalca Suunto ali pokličite oddelek za pomoč Suunto na številko +358 2 2841160 (velja državna ali povišana tarifa).

Omejitev odgovornosti

Ta omejena garancija je v največji meri, ki jo dopušča zakon, edino in izključno sredstvo za uveljavitev garancije ter velja namesto vseh drugih izraženih ali nakazanih garancij. Družba Suunto ni odgovorna za posebno, naključno, kazensko ali posledično škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, izgubo pričakovanih prednosti, izgubo podatkov, stroški kapitala, stroški nadomestne opreme ali pripomočkov, zahtevki tretjih strank, materialno škodo, ki je nastala zaradi nakupa ali uporabe predmeta ali zaradi kršitve garancije, kršitev pogodbe, malomarnosti, stroge odgovornosti ali kakršnih koli pravnih ali enakovrednih teorij, tudi če je bila družba Suunto seznanjena z možnostjo tovrstne škode. Družba Suunto ni odgovorna za zamudo pri uveljavljanju garancijskih storitev.

Stvarno kazalo

B

baterija
 spreminjanje, 48
blagovna znamka, 51
budilka, 21

C

CE, 52
čas, 18
časovni način, 17

D

datum, 18
dnevnik
 odklepanje, 46
 pregledovanje, 44, 45
 snemanje, 30, 33, 35
 zaklepanje, 44, 46
dvojni čas, 18

G

glasovno vodenje, 15

I

interval snemanja, 46

J

jezik, 16

K

kazalnik vremenskega trenda, 27
kompas
 umerjanje, 37
 uporaba, 41
krog, 45

M

merilnik razlike nadmorske višine, 29

N

Način ALTI & BARO, 23
načini
 ALTI & BARO, 23
 COMPASS, 37
 TIME, 17
napačni odčitki, 24

- nastavitev
 - budilka, 21
 - čas, 18
 - datum, 18
 - dvojni čas, 18
 - profili, 26
 - referenčne vrednosti, 26
 - sončni vzhod in zahod, 19

O

- odčitki
 - napačno, 24
 - pravilno, 24
- odštevalnik časa, 20
- okvir, 41
- opozorilo na nevihto, 28
- osvetlitev ozadja, 15

P

- pas
 - nastavljanje dolžine, 13
- pomnilnik, 44
 - interval snemanja, 46
 - pregledovanje dnevnikov, 44, 45
 - zaklepanje dnevnikov, 44
 - zaklepanje in odklepanje dnevnikov, 46
- pravilno odčitavanje, 37

- pregledovanje dnevnikov, 44, 45
- profil barometra , 32
- profili
 - barometer, 32
 - globinomer, 35
 - samodejno, 34
 - višinomer, 29
- profil merilnika globine , 35
- profil višinomera , 29

S

- samodejni profil, 34
- sledenje smeri, 42
- snemanje dnevnikov, 30, 33
- sončni vzhod in zahod, 19
- splošne nastavitve, 13
 - enote, 13
 - glasovno vodenje, 15
 - jezik, 16
 - osvetlitev ozadja, 15
 - ton tipke, 14
 - zaklepanje tipk, 16
- spreminjanje
 - baterija, 48
 - enote, 13
 - glasovno vodenje, 15
 - jezik, 16
 - nastavitve ure, 18

osvetlitev ozadja, 15
ton tipke, 14
zaklepanje tipk, 16
štoparica, 20

T

tehnični podatki, 50
ton tipke, 14

U

umerjanje kompasa, 37
uporaba načina ALTI & BARO, 23
kazalnik vremenskega trenda, 27
merilnik razlike nadmorske višine,
29
napačni odčitki, 24
opozorilo na nevihto, 28
pravilni odčitki, 24
profili, 25, 26, 29, 32, 34, 35
referenčne vrednosti, 26
uporaba načina COMPASS
kompas, 41
nastavitev vrednosti deklinacije,
40
okvir, 41
pogledi, 37
pravilni odčitki, 37
sledenje smeri, 42

umerjanje, 37
uporaba načina TIME, 17
budilka, 21
čas, 18
datum, 18
dvojni čas, 18
odštevalnik časa, 20
sončni vzhod in zahod, 19
štoparica, 20
uporaba profilov
barometer, 32
globinomer, 35
samodejno, 34
višinomer, 29

V

vmesni čas, 45
vrednost deklinacije, 40

Z

zaklepanje dnevnikov, 44
zaklepanje in odklepanje dnevnikov,
46
zaklepanje tipk, 16



SUUNTO CUSTOMER SUPPORT

1. www.suunto.com/support
www.suunto.com/mysuunto
2. support@suunto.com
3.

AUSTRALIA	+61 1800 240 498
AUSTRIA	+43 720 883 104
CANADA	+1 800 267 7506
FINLAND	+358 9 4245 0127
FRANCE	+33 4 81 68 09 26
GERMANY	+49 89 3803 8778
ITALY	+39 02 9475 1965
JAPAN	+81 3 4520 9417
NETHERLANDS	+31 1 0713 7269
NEW ZEALAND	+64 9887 5223
RUSSIA	+7 499 918 7148
SPAIN	+34 91 11 43 175
SWEDEN	+46 8 5250 0730
SWITZERLAND	+41 44 580 9988
UK	+44 20 3608 0534
USA	+1 855 258 0900


SUUNTO

© Suunto Oy 5/2011, 04/2014
Suunto is a registered trademark of Suunto Oy.
All Rights reserved.