

**SUUNTO ESSENTIAL**  
PRIROČNIK ZA UPORABO


1 VARNOST .....	5
2 Dobrodošli .....	7
3 Uvod .....	8
4 Kako začeti .....	9
5 Splošne nastavitve .....	13
5.1 Spreminjanje enot .....	13
5.2 Spreminjanje splošnih nastavitvev .....	14
5.2.1 Zvok tipke .....	14
5.2.2 Glasovno vodenje .....	14
5.2.3 Osvetlitev ozadja .....	15
5.2.4 Jezik .....	16
5.2.5 Aktivacija zaklepanja tipk .....	16
6 Uporaba načina ure .....	17
6.1 Spreminjanje nastavitvev ure .....	18
6.1.1 Nastavljanje ure .....	18
6.1.2 Nastavljanje datuma .....	18
6.1.3 Nastavljanje dvojne ure .....	18
6.1.4 Nastavitev sončnega vzhoda in zahoda .....	19
6.2 Uporaba štoparice .....	20
6.3 Uporaba odštevalnika časa .....	20
6.4 Nastavljanje budilke .....	21
7 Uporaba načina VIŠINOMERA IN BAROMETRA .....	24
7.1 Kako delujeta višinomerni in barometer .....	24
7.1.1 Pravilno odčitavanje .....	25
7.1.2 Napačno odčitavanje .....	26
7.2 Nastavljanje profilov in referenčnih vrednosti .....	27
7.2.1 Usklajevanje profila z dejavnostjo .....	27
7.2.2 Nastavljanje profilov .....	27


7.2.3 Nastavljanje referenčnih vrednosti .....	28
7.3 Uporaba kazalnika vremenskega trenda .....	28
7.4 Vklon opozorila na nevihto .....	30
7.5 Uporaba profila višinomera .....	30
7.5.1 Uporaba merilnika razlike nadmorske višine .....	31
7.5.2 Snemanje dnevnikov .....	32
7.6 Uporaba profila barometra .....	34
7.6.1 Snemanje dnevnikov .....	36
7.7 Uporaba samodejnega profila .....	37
7.8 Uporaba profila globinomera .....	37
7.8.1 Snemanje dnevnikov v profilu globinomera .....	38
8 Uporaba načina kompasa .....	40
8.1 Pravilno odčitavanje .....	40
8.1.1 Umerjanje kompasa .....	40
8.1.2 Nastavitev vrednosti odklona .....	42
8.2 Uporaba kompasa .....	43
8.2.1 Uporaba sledenja smeri .....	44
9 Uporaba pomnilnika .....	46
9.1 Pomnilnik višinomera in barometra .....	46
9.2 Pregledovanje in zaklepanje dnevnikov .....	46
9.2.1 Pregledovanje dnevnikov .....	47
9.2.2 Zaklepanje in odklepanje dnevnikov .....	48
9.3 Izbira intervala snemanja .....	48
10 Nega in podpora .....	50
10.1 Priporočila glede uporabe .....	50
10.2 Menjava baterije .....	51
10.3 Pridobivanje podpore .....	53
11 Tehnični podatki .....	54


11.1 Ikone .....	54
11.2 Tehnični podatki .....	56
11.3 Garancija .....	57
11.4 CE .....	59
11.5 Obvestilo o patentih .....	59
11.6 Blagovna znamka, .....	59
11.7 Avtorske pravice .....	60
<b>Stvarno kazalo .....</b>	<b>61</b>

# 1 VARNOST

## Vrste varnostnih opozoril:


 **OPOZORILO:** – uporablja se za postopke ali okoliščine, ki lahko povzročijo hude telesne poškodbe ali smrt.

 **POZOR:** – uporablja se za postopke ali okoliščine, ki bodo izdelek poškodovale.

 **OPOMBA:** – uporablja se za poudarjanje pomembnih informacij.

## Varnostna opozorila:

 **OPOZORILO:** NE UPORABLJAJTE ZA POTAPLJANJE.

 **OPOZORILO:** ČE PRAV NAŠI IZDELKI USTREZAJO INDUSTRIJSKIM STANDARDOM, SE LAHKO NA KOŽI POJAVI ALERGIJSKA REAKCIJA ALI VNETJE, KO PRIDE IZDELEK V STIK S KOŽO. V TEM PRIMERU IZDELEK TAKOJ PRENEHAJTE UPORABLJATI IN SE POSVETUJTE Z ZDRAVNIKOM.

 **POZOR:** NE IZPOSTAVLJAJTE ZELO HITRIM TEMPERATURNIM SPREMEMBAM.

 **POZOR:** NE UPORABLJAJTE KAKRŠNIH KOLI TOPIIL.

 **POZOR:** NE UPORABLJAJTE RAZPRŠIL PROTI ŽUŽELKAM.

 **POZOR:** OBRAVNAVAJTE KOT ELEKTRONSKE ODPADKE.

 **POZOR:** NE IZPOSTAVLJAJTE UDARCEM IN PADCEM.

## 2 DOBRODOŠLI

*»Izdelki Suunto že več kot 80 let dajejo točne in zanesljive informacije ljudem, ki jih potrebujejo. Naši instrumenti uporabnikom omogočajo, da učinkoviteje dosežejo svoje cilje in imajo več od svojih športnih izkušenj. Naši izdelki so uporabnikom pogosto izjemno pomembni. Zato smo v družbi Suunto ponosni, da pri svojih izdelkih vzdržujemo najvišje standarde kakovosti.«*

Družba Suunto je bila ustanovljena leta 1936 in ima svetovno vodilno vlogo na področju preciznih kompasov, potapljaških računalnikov ter zapestnih višinomerov. Zaupajo ji plezalci, potapljači in raziskovalci na vseh celinah, instrumenti Suunto za uporabo na prostem pa zagotavljajo legendarno obliko, točnost ter zanesljivost. Leta 1987 je družba Suunto ustvarila prvi potapljaški računalnik, ki mu je leta 1998 sledila prva ura z višinomerom, barometrom in kompasom. Družba Suunto ostaja prva izbira sodobnih profesionalnih uporabnikov na prostem. Če želite izvedeti več o izdelkih Suunto in ljudeh, ki jih uporabljajo, obiščite [www.suunto.com](http://www.suunto.com).

### 3 UVOD

Suunto Essential v eni napravi združuje višinomer, barometer in elektronski kompas. Ima tudi uro, štoparico in koledar.

Ta Priročnik za uporabo pojasnjuje funkcije naprave, kako delujejo in kako do njih dostopate. Poleg tega smo vključili primere, kako jih lahko uporabljate v resničnem življenju.

Vsako glavno poglavje pojasnjuje določen način in njegove poglede. Prav tako vam daje informacije o tem, kako nastaviti in uporabljati te poglede.


Naprava Suunto Essential daje podatke časa, zračnega tlaka in nadmorske višine. Za vsak podatek so podane dodatne informacije, da lahko najboljše izkoristite svoje najljubše dejavnosti na prostem.




## 4 KAKO ZAČETI

### Osnovne nastavitve

Pritisnite poljubno tipko in naprava Suunto Essential se vključi. Nato se prikaže poziv za nastavev jezika, enot (anglosaskih ali metričnih), časa in datuma. Nastavitve spremenite z zgornjo desno tipko [+] in spodnjo desno tipko [- Light]. S srednjo tipko [Mode] sprejmete nastavev in se premaknete na naslednjo možnost menija. V prejšnji meni se lahko vedno vrnete s pritiskom spodnje leve tipke [View]. Ko so nastavitve nastavljene, kot želite, lahko začnete uporabljati osnovne funkcije ure, ki jih ponuja naprava Suunto Essential.



 **OPOMBA:** Da zagotovite pravilne podatke, morate nastaviti višinomero, barometer in kompas. Za podrobnejše informacije o določanju teh nastavitvev glejte Priročnik za uporabnika.

### Načini

Naprava Suunto Essential ima tri načine: **TIME**, **ALTI & BARO** in **COMPASS**. Ti načini so podrobno razloženi v Priročniku za uporabnika. Omogočeni način označuje pravokotnik okoli imena

načina. Med glavnimi načini preklopite z desno srednjo tipko [Mode]. Poskusite!




## Pogledi

Vsak način ima več pogledov, do katerih dostopate s spodnjo levo tipko [View]. Pogledi so predstavljeni v spodnjem delu zaslona. Pogledi vsebujejo dodatne informacije o omogočenem načinu, na primer prikaz sekund kot dodatna informacija v načinu **TIME**. Nekateri pogledi so tudi interaktivni.

Naprava Suunto Essential ima štiri interaktivne poglede:


- Štoparica (način **TIME**)
- Odštevalnik časa (način **TIME**)
- Snemalnik dnevnikov (način **ALTI & BARO**)
- Merilnik razlike nadmorske višine (način **ALTI & BARO**)

Ko so omogočeni interaktivni pogledi, jih lahko zaženete, ustavite in znova zaženete z zgornjo levo tipko [Start Stop] ter jih ponastavite z daljšim pritiskom zgornje desne tipke [+]. Odprite štoparico v načinu **TIME** in jo preizkusite!



## Meni

V meniju **MENU** lahko spreminjate vrednosti, spreminjate splošne nastavitve in enote ali pregledujete zapise, ki so shranjeni v dnevniku. Če želite vstopiti v meni **MENU**, držite srednjo desno tipko [Mode] pritisnjeno, ko ste v načinu **TIME, ALTI & BARO** ali **COMPASS**. Segmenti v zunanem delu zaslona kažejo vaš čas prehoda. Meni **MENU** zaprete s pritiskom zgornje leve tipke [Start Stop]. Kadar je na voljo možnost izhoda v meniju **MENU**, je to označeno z znakom »X« na zaslonu poleg tipke [Start Stop]. Seznanite se z odpiranjem in zapiranjem menija **MENU**!



## Osvetlitev ozadja

Osvetlitev ozadja lahko vključite v poljubnem načinu, tako da pritisnete spodnjo desno tipko [- Light]. Osvetlitev ozadja se samodejno izključi čez 5 sekund. Če želite videti osvetlitev ozadja,

ko ste v meniju **MENU**, jo morate aktivirati v načinu **TIME**, **ALTI & BARO** ali **COMPASS**, preden odprete meni **MENU**. Osvetlitev se vrne v običajni način, ko se vrnete v enega od načinov.

## Zaklepanje tipk

Zaklepanje tipk lahko aktivirate ali deaktivirate z daljšim pritiskom spodnje desne tipke [-Light].

 **OPOMBA:** Pri aktivnem tipk lahko poleg tega spreminjate poglede in uporabljate osvetlitev ozadja.

## Spreminjanje vrednosti

Če želite spremeniti nastavitev, morate biti v meniju **MENU**. Če želite odpreti meni **MENU**, držite srednjo desno tipko [Mode] pritisnjeno, ko ste v načinu **TIME**, **ALTI&BARO** ali **COMPASS**. Vse spremembe v meniju **MENU** začnejo veljati takoj. Če na primer vstopite v možnost za čas in datum v meniju **MENU**, spremenite čas z 12.30 na 11.30 ter izstopite. Čas se nastavi na 11.30.

## 5 SPLOŠNE NASTAVITVE

Preden začnete uporabljati napravo Suunto Essential, priporočamo, da nastavite merilne enote in splošne nastavitve po svojih željah. Splošne nastavitve lahko spremenite v meniju **MENU**.

### 5.1 Spreminjanje enot

Z možnostjo **UNITS** izberete mersko enoto, vključno z naslednjimi:

- **TIME:** 24-/12-urni zapis
- **DATE:** zapis dd.mm/mm.dd
- **TEMPERATURE:** °C/°F (Celzij/Fahrenheit)
- **AIR PRESSURE:** hPa/inHg
- **ALTITUDE:** metri/čevlji

Vstop v meni **UNITS** v meniju **MENU**:

1. Vstopite v meni **MENU**, tako da držite pritisnjeno tipko [Mode] v načinu **TIME**, **ALTI & BARO** ali **COMPASS**.
2. Pomaknite se navzdol na možnost **UNITS** s tipko [- Light].
3. Vstopite s tipko [Mode].

Spreminjanje enot:

1. V meniju **UNITS**, se premikajte po možnostih seznama s tipkama [+] in [- Light].
2. Vstopite s tipko [Mode].
3. Vrednosti spreminjajte s tipkama [+] in [- Light], sprejmete pa jih s tipko [Mode].
4. Meni **MENU** zaprete s tipko [Start Stop].

## 5.2 Spreminjanje splošnih nastavitev

Z možnostjo **GENERAL** nastavite splošne nastavitve, vključno z naslednjimi:

- **BUTTON TONE**: vklop/izklop
- **TO NE GUIDE**: vklop/izklop
- **BACKLIGHT**: tipka za osvetlitev/poljubna tipka
- **LANGUAGE**: angleščina, francoščina, španščina, nemščina

Vstop v meni **GENERAL** v meniju **MENU**:

1. Vstopite v meni **MENU**, tako da držite pritisnjeno tipko [Mode] v načinu **TIME**, **ALTI & BARO** ali **COMPASS**.
2. Pomaknite se navzdol na možnost **GENERAL** s tipko [- Light].
3. Vstopite s tipko [Mode].

### 5.2.1 Zvok tipke

Z možnostjo **BUTTON TONE** lahko vklopite ali izklopite zvok ob pritisku tipk. Zvok tipke boste slišali tudi kot potrditev dejanja ob vsakem pritisku tipke.

1. V meniju **GENERAL** izberite **BUTTON TONE**.
2. Zvok tipk vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light].

### 5.2.2 Glasovno vodenje

Z možnostjo **TO NE GUIDE** lahko vklopite ali izklopite glasovno vodenje. Glasovno vodenje boste slišali, kadar:

- spremenite vrednost nastavitve;
- nastavite referenčno vrednost nadmorske višine;
- zaženete ali ustavite snemalnik dnevnikov;
- označite točko nadmorske višine, ko snemate dnevnik;

- zaženete ali ustavite štoparico;
- kadar uporabljate profil **AUTOMATIC**, naprava preklaplja med profiloma **ALTIMETER** in **BAROMETER**.

Vklop ali izklop glasovnega vodenja:

1. V meniju **GENERAL** izberite **tone guides**.
2. Zvok glasovnega vodenja vklopite ali izklopite s tipkama [+ ] in [- Light].

### 5.2.3 Osvetlitev ozadja

V meniju **BACKLIGHT** lahko preklopite med dvema različnima funkcijama osvetlitve: s katero koli tipko in tipko za osvetlitev.

Če želite nastaviti osvetlitev za običajno ali nočno uporabo:

1. V meniju **GENERAL** izberite **BACKLIGHT**.
2. Osvetlitev ozadja lahko preklopite med načinoma **LIGHT BUTTON** in **ANY BUTTON** s tipkama [+ ] in [- Light].

Ko je izbrana možnost **LIGHT BUTTON**, lahko aktivirate osvetlitev ozadja s tipko [- Light]. Osvetlitev ozadja se samodejno izključi čez 5 sekund. Če želite videti osvetlitev ozadja, ko ste v meniju **MENU**, jo morate aktivirati v načinu **TIME, ALTI & BARO** ali **COMPASS**, preden odprete meni **MENU**. Osvetlitev ozadja bo aktivna, dokler ne zaprete menija **MENU**.

Če je izbrana možnost **ANY BUTTON**, se osvetlitev ozadja vklopi ob vsakem pritisku tipke.


## 5.2.4 Jezik


V meniju **LANGUAGE** lahko izberete jezik uporabniškega vmesnika naprave Suunto Essential (angleščina, nemščina, francoščina ali španščina).

Če želite izbrati jezik:

1. V meniju **GENERAL** izberite **LANGUAGE**.
2. Izberite jezik s seznama s tipkama [+] in [- Light]

## 5.2.5 Aktivacija zaklepanja tipk

Zaklepanje tipk lahko aktivirate ali deaktivirate z daljšim pritiskom tipke [-Light]. Ko je aktivno zaklepanje tipk, je prikazan simbol ključavnice. .


 **OPOMBA:** Pri aktivnem tipk lahko poleg tega spreminjate poglede in uporabljate osvetlitev ozadja.



## 6 UPORABA NAČINA URE


Način TIME je namenjen merjenju časa.

**TIME** ALTI & BARO COMPASS



S tipko [View] se lahko premikate med naslednjimi pogledi:

- Datum: trenutni dan v tednu in datum
- Sekunde: sekunde v obliki številke
- Dvojna ura: ura v drugem časovnem pasu
- Sončni vzhod in zahod: čas sončnega vzhoda in zahoda na določenem mestu
- Štoparica: časovnik za šport
- Odštevalnik časa: opozorilo se sproži po določenem času
- Prazno: brez dodatnega prikaza

 **OPOMBA:** Pogled sekund v spodnjem delu zaslona se po 2 urah mirovanja izklopi, da se podaljša življenjska doba baterije. Vklopite ga s ponovnim vstopom v pogled.

## 6.1 Spreminjanje nastavitev ure

Nastavitve ure spremenite v meniju **MENU**.

Vnos nastavitev ure v meniju **MENU**:

1. Odprite meni **MENU** z daljšim pritiskom tipke [Mode].
2. Pomaknite se navzdol na možnost **TIME-DATE** s tipko [- Light].
3. Vstopite s tipko [Mode].

### 6.1.1 Nastavljanje ure

V možnosti **TIME** lahko nastavljate čas.

Kako nastaviti uro:

1. V meniju **TIME-DATE** izberite **TIME**.
2. Spremenite vrednosti za ure, minute in sekunde s tipkama [+] in [- Light].

### 6.1.2 Nastavljanje datuma

Z možnostjo **DATE** nastavite mesec, dan in leto.

Kako nastaviti datum:

1. V meniju **TIME-DATE** izberite **DATE**.
2. Spremenite vrednosti za leto, mesec in dan s tipkama [+] in [- Light].


Če želite spremeniti obliko prikaza časa, glejte *5.1 Spreminjanje enot*.

### 6.1.3 Nastavljanje dvojne ure

V meniju **DUAL TIME** lahko nastavite uro za lokacijo v drugem časovnem pasu.

Nastavitev dvojne ure:

1. V meniju **TIME-DATE** izberite **DUAL TIME**.
2. Spremenite vrednosti za ure, minute in sekunde s tipkama [+] in [- Light].

 **OPOMBA:** Priporočamo, da nastavite trenutni čas na svojem mestu kot glavni čas, saj budilka deluje glede na glavni čas.


### **Possible real life situation: Poznavanje ure doma**

*Potujete v tujini in nastavite dvojno uro na čas doma. Glavni čas je čas na vašem trenutnem mestu. Zdaj boste vedno poznali krajevni čas, hkrati pa lahko hitro preverite, koliko je ura doma.*

#### **6.1.4 Nastavitev sončnega vzhoda in zahoda**

V možnosti **SUNRISE** izberite sklicno mesto, ki ga naprava Suunto Essential uporablja za podajanje časov sončnega vzhoda in zahoda. Nastavitev časov sončnega vzhoda in zahoda:

1. V meniju **MENU** izberite **SUNRISE**.
2. Za pomikanje po lokacijah uporabite tipki [+] in [-Light].
3. Mesto izberite s tipko [Mode].

 **OPOMBA:** Če želite nastaviti čase sončnega vzhoda in zahoda za mesto, ki ni navedeno v vaši napravi, izberite drugo referenčno mesto v istem časovnem pasu. Izberite najbližje mesto severno ali južno od vas.

### **Possible real life situation: Pohodništvo blizu Toronto**

*Ste v Algonquinu, velikem nacionalnem parku severno od Toronto. Vedeti želite, kdaj bo sonce zašlo, da boste vedeli, kdaj zvečer postaviti šotor. Kot referenčno mesto za sončni vzhod in zahod izberete »Toronto«. Naprava Suunto Essential vam zdaj pove, kdaj bo sonce zašlo.*

## **6.2 Uporaba štoparice**

Štoparica meri čas. Njena ločljivost je 0,1 sekunde.

Kako uporabljati štoparico:

1. V načinu **TIME** izberite pogled štoparice.
2. Štoparico zaženete, ustavite in znova zaženete s tipko [Start Stop].
3. Tipko [+] držite pritisnjeno za ponastavitev štoparice.

### **Possible real life situation: Merjenje časa sprinta na 100 m**

*Vaš prijatelj trenira za tekaško tekmovanje in mora vedeti, koliko časa potrebuje za sprint na 100 m. Štoparico zaženete takoj, ko skoči z blokov. Štoparico ustavite takoj, ko prečka ciljno črto. Rezultat: 11,3 sekunde. Ni slabo!*

## **6.3 Uporaba odštevalnika časa**

V meniju **COUNTDOWN** lahko nastavite odštevalnik časa, da šteje od prednastavljenega časa proti ničli. Ko pride do ničle, se vklopi opozorilo. Privzeta vrednost je 5 minut.

Če želite spremeniti privzeti čas odštevanja:

1. V meniju **MENU** izberite **TIME-DATE**.
2. Izberite **COUNTDOWN**.
3. Nastavite minute in sekunde odštevalnika (največ 99 minut in 59 sekund).
4. Nastavitev sprejmite s tipko [Mode].

Začetek odštevanja:

1. V načinu **TIME** izberite pogled odštevalnika časa.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop].
3. Tipko [+ ] pridržite za ponastavitev odštevalnika.

### **Possible real life situation: Kuhanje jajc**

*Ste na pohodu. Jutro je. Zbudili ste se, prišli iz šotora in začeli pripravljati zajtrk na svojem tabornem ognju. Tokrat si želite pripraviti 8-minutna jajca. Odštevalnik nastavite na 8 minut, jajca daste v posodo in počakate, da voda zavre. Ko voda zavre, vklopite odštevalnik. Po osmih minutah naprava Suunto Essential sproži opozorilo. Tako! Popolna 8-minutna jajca so končana.*

## **6.4 Nastavljanje budilke**

Svojo uro Suunto Essential lahko uporabite kot budilko.

Kako dostopati do budilke in jo nastaviti:

1. V meniju **MENU** izberite **TIME-DATE**.
2. Izberite **ALARM**.
3. Alarm vklopite ali izklopite s tipkama [+ ] in [- Light].
4. Nastavitev sprejmite s tipko [Mode].

5. Za nastavitve ur in minut uporabite tipki [+] ter [- Light].

Ko je budilka vklopljena, se na zaslonu prikaže simbol budilke 🛎️.

Ko se oglasi budilka, lahko vključite dremež ali budilko izklopite.


Če izberete možnost **YES** ali ne naredite ničesar, se bujenje ustavi in ponovno zažene vsakih 5 minut, dokler ga ne ustavite. Dremež lahko vklopite največ 12-krat, skupaj za 1 uro. Če izberete možnost **NO**, se bujenje ustavi in se znova začne ob istem času naslednji dan.



🗨️ **NASVET:** Ko je vključen dremež, jo lahko izklopite v načinu **TIME** z daljšim pritiskom tipke [View].

### Possible real life situation: Jutranje prebujanje


*Jutri zjutraj se želite zbuditi zgodaj. Pred spanjem nastavite budilko naprave Suunto Essential na 6.30. Budilka vas prihodnje jutro zbudi ob 6.30, vendar želite spati še 5 minut. Ko naprava vpraša, ali želite vključiti dremež, izberite možnost **YES**. Po 5 minutah se bujenje znova sproži. Tokrat vstanete in se veselo začnete pripravljati na potovanje. Kakšno razliko naredi pet minut!*

 **OPOMBA:** Simbol budilke utripa, ko vključite dremež. Ko je dremež izključen, simbol budilke preneha utripati.


# 7 UPORABA NAČINA VIŠINOMERA IN BAROMETRA

V načinu **ALTI & BARO** lahko vidite trenutno nadmorsko višino, zračni tlak ali globino potopa na dah. Ponuja štiri profile: **AUTOMATIC**, **ALTIMETER**, **BAROMETER** in **DEPTH METER** (glejte *7.2.2 Nastavljanje profilov*). Dostopate lahko do različnih pogledov glede na profil, ki je vključen, ko ste v načinu **ALTI & BARO**.


TIME **ALTI & BARO** COMPASS



TIME **ALTI & BARO** COMPASS



TIME **ALTI & BARO** COMPASS



## 7.1 Kako delujeta višinomer in barometer

Da dobite pravilne podatke v načinu **ALTI & BARO**, je pomembno, da razumete, kako naprava Suunto Essential računa nadmorsko višino in zračni tlak na morski gladini.

Naprava Suunto Essential stalno meri absolutni zračni tlak. Na osnovi te meritve in referenčnih vrednosti izračuna nadmorsko višino ali zračni tlak na morski gladini.



**⚠ POZOR:** *Območje okoli tipala varujte pred umazanijo in peskom. V odprtine tipala nikoli ne vstavljajte tujkov.*

### **7.1.1 Pravilno odčitavanje**

Če se ukvarjate z dejavnostjo na prostem, ki zahteva poznavanje zračnega tlaka, morate vnesti referenčno vrednost nadmorske višine za svoj položaj. To najdete na večini topografskih kart. Zdaj vam bo naprava Suunto Essential prikazovala pravilne podatke.

Da bi dobili pravilne podatke nadmorske višine, morate vnesti referenčno vrednost zračnega tlaka na morski gladini. Referenčno vrednost zračnega tlaka na morski gladini za svoj položaj lahko najdete v vremenski napovedi v krajevnem časopisu ali na spletnih mestih krajevnih služb za napovedovanje vremena.

### **Absolutni zračni tlak se nenehno meri**

*Absolutni zračni tlak + referenca nadmorske višine = zračni tlak na morski gladini*

*Absolutni zračni tlak + referenca zračnega tlaka na morski gladini = nadmorska višina*

Spremembe v krajevnih vremenskih razmerah bodo vplivale na podatke nadmorske višine. Če je krajevno vreme zelo spremenljivo, priporočamo, da pred začetkom poti pogosto spreminjate trenutno referenčno vrednost nadmorske višine, če so vam ti podatki na voljo. Če je krajevno vreme stabilno, vam ni treba nastavljeni referenčnih vrednosti.

## 7.1.2 Napačno odčitavanje

### **Profil ALTIMETER + mirovanje + spremembe vremena**

Če imate dolgo vključen profil **ALTIMETER**, ko je naprava na istem mestu in se vreme spreminja, bo naprava prikazovala napačne podatke za nadmorsko višino.

### **Profil ALTIMETER + spreminjanje nadmorske višine + sprememba vremena**

Če imate vključen profil **ALTIMETER** in se pogosto spreminja vreme, ko plezate na višjo ali se spuščate na nižjo nadmorsko višino, bo naprava prikazovala napačne podatke.

### **BAROMETER + spreminjanje nadmorske višine**

Če je med dolgotrajnim plezanjem na višjo ali spuščanjem na nižjo nadmorsko višino vključen profil **BAROMETER**, naprava privzame, da mirujete, in vaše spremembe nadmorske višine razume kot spremembe v zračnem tlaku na morski gladini. Zato bo dajala napačne podatke o zračnem tlaku na morski gladini.

### **Possible real life situation: Nastavitev referenčne vrednosti nadmorske višine**

*Je drugi dan vašega dvodnevnega pohoda. Spomnite se, da ste pozabili preklopiti iz profila **BAROMETER** v profil **ALTIMETER**, ko ste zjutraj začeli hoditi. Veste, da so trenutni odčitki nadmorske višine, ki vam jih daje naprava Suunto Essential, napačni. Zaradi tega odidete na najbližje mesto, za katero je na vaši topografski karti*

*navedena referenčna vrednost nadmorske višine. Ustrezno popravite referenčno vrednost nadmorske višine za napravo Suunto Essential. Vaši odčitki nadmorske višine so znova pravilni.*

## 7.2 Nastavljanje profilov in referenčnih vrednosti

### 7.2.1 Usklajevanje profila z dejavnostjo

Profil **ALTIMETER** izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem vključuje spreminjanje nadmorske višine (npr. pohodništvo na hribovitem terenu). Profil **BAROMETER** izberite takrat, ko vaša dejavnost na prostem ne vključuje sprememb nadmorske višine (na primer deskanje na vodi, jadranje). Da bi dobili pravilne podatke, morate profil uskladiti z dejavnostjo. Napravi Suunto Essential lahko pustite, da sama odloči, kateri profil je za vas v določenem trenutku najprimernejši, ali pa izberite ustrezen profil sami.

### 7.2.2 Nastavljanje profilov

Nastavitev profila:


1. V meniju **MENU** izberite **ALTI-BARO**.
2. Izberite **PROFILE**.
3. Izberite ustrezen profil.

Druga možnost je, da nastavite profil v načinu **ALTI & BARO**, tako da pridržite tipko [View].

### 7.2.3 Nastavljanje referenčnih vrednosti

Nastavljanje referenčne vrednosti:

1. V meniju **MENU** izberite **ALTI-BARO**.
2. Izberite **REFERENCE** in izberite med načinoma **ALTIMETER** in **SEA LEVEL**.
3. Nastavite znano referenčno vrednost s tipkama [+] in [- Light].




**Possible real life situation: Popravljanje vaše vrednosti nadmorske višine**

*Ste na pohodu in ste si vzeli čas za počitek, ko zagledate znak s trenutno nadmorsko višino. Takrat preverite podatek nadmorske višine na napravi Suunto Essential in odkrijete majhno razliko med številkami. Referenčno višino nadmorske višine na napravo Suunto Essential uskladite z znakom.*

### 7.3 Uporaba kazalnika vremenskega trenda

Kazalnik vremenskega trenda se prikaže na zgornji strani zaslona. Prikaže se v načinih **TIME** in **ALTI & BARO** ter vam daje hitro informacijo o prihodnjih vremenskih pogojih. Kazalnik vremenskega trenda sestavljata dve črti, ki tvorita puščico. Vsaka

črta predstavlja 3-urno obdobje. Desna črta predstavlja zadnje 3 ure. Leva črta predstavlja 3 ure pred zadnjimi 3 urami. Črta lahko tako kaže 9 različnih vzorcev trenda zračnega tlaka.



Razmere pred 3–6 urami

Razmere v zadnjih 3 urah



Močan padec (>2 hPa/3 h)

Močan padec (>2 hPa/3 h)



Stalna vrednost

Močno naraščanje (>2 hPa/3 h)



Močno naraščanje (>2 hPa/3 h)

Močan padec (>2 hPa/3 h)




**NASVET:** Če kazalnik vremenskega trenda kaže stalno naraščanje zračnega tlaka, je večja verjetnost, da sledi sončno vreme. Nasprotno velja, da je pri stalnem padanju zračnega tlaka verjetnejše deževno vreme.

## 7.4 Vkllop opozorila na nevihto

Opozorilo na nevihto vas obvesti, da je v 3-urnem obdobju prišlo do padca tlaka, ki presega 4 hPa. Naprava Suunto Essential vključi zvočno opozorilo, na zaslonu pa 20 sekund utripa simbol opozorila. Opozorilo na nevihto deluje samo, če ste vklopili profil **BAROMETER** v načinu **ALTI & BARO**.

Če želite vklopiti opozorilo na nevihto:

1. V meniju **MENU** izberite **ALTI-BARO**.
2. Izberite **STORM ALARM**.
3. Opozorilo na nevihto vklopite ali izklopite s tipkama [+] in [- Light].

 **NASVET:** Opozorilo na nevihto lahko ustavite s pritiskom na poljubno tipko.

**Possible real life situation:** Če vas nevihta preseneti med pohodom *Hodite po gostem gozdu, ko vaša naprava Suunto Essential sproži opozorilo na nevihto. V zadnjih 3 urah se je vreme poslabšalo – nebo se temni. Še dobro, da vas je naprava Suunto Essential opozorila, saj morate najti zatočišče, da se zaščitite pred morebitnim skorajšnjim močnim dežjem.*

## 7.5 Uporaba profila višinomera


Profil **ALTIMETER** računa nadmorsko višino na osnovi referenčnih vrednosti. Referenčna vrednost je lahko zračni tlak na morski

gladini ali prejšnja referenčna točka nadmorske višine. Ko je vključen profil **ALTIMETER**, je na zaslonu podčrtana beseda **ALTI**.

Ko je aktiven profil **ALTIMETER**, lahko z [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Snemalnik dnevnikov: snema spremembe nadmorske višine v dnevnikih
- Merilnik razlike nadmorske višine: meri razliko nadmorske višine od nastavljene točke
- Temperatura: izmeri trenutno temperaturo
- Prazno: ni dodatnih informacij

TIME **ALTI & BARO** COMPASS



### 7.5.1 Uporaba merilnika razlike nadmorske višine

Merilnik razlike nadmorske višine kaže razliko nadmorske višine med nastavljeno točko in vašim trenutnim položajem. Ta funkcija je še posebej uporabna za gorsko kolesarstvo, na primer, če želite spremljati svoj napredek glede na višino vzpona.

Uporaba merilnika razlike nadmorske višine:

1. V načinu **ALTI & BARO** izberite pogled merilnika razlike nadmorske višine.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop].
3. Tipko [+] pridržite za ponastavitev.

### **Possible real life situation: Merjenje vašega vzpona**

*Začeli boste plezati na goro, ki je visoka 1000 m. Med vzponom želite imeti možnost preverjanja svojega napredka, zato vklopite merilnik razlike nadmorske višine na napravi Suunto Essential. Začnete se vzpenjati in občasno preverite nadmorsko višino, da preverite, kako daleč ste od naslednje točke za preverjanje. Na neki točki se utrudite. Preverite svojo nadmorsko višino in vidite, da vas čaka še velik vzpon. Morda boste morali premisliti o svoji naslednji točki za preverjanje.*

### **7.5.2 Snemanje dnevnikov**

Snemalnik dnevnikov shrani vse vaše premike po višini med začetnim in končnim časom. Če se ukvarjate z dejavnostjo, pri kateri se spreminja vaša nadmorska višina, lahko shranjujete spremembe nadmorske višine in si pozneje ogledate shranjene informacije.

Nastavite lahko tudi oznake nadmorske višine (kroge), s katerimi si lahko ogledate trajanje in višino dviga ter spusta med prejšnjo in trenutno oznako. Oznake se shranijo v pomnilnik in jih lahko uporabljate pozneje.

Snemanje dnevnika:

1. V načinu **ALTI & BARO** izberite pogled snemalnika dnevnikov.
2. Zaženete, ustavite in znova zaženete ga s tipko [Start Stop].



3. Ko snemate dnevnik, nastavite kroge s tipko [+].
4. Tipko [+] držite pritisnjeno za ponastavitev (to lahko storite samo pri ustavljenem snemalniku).

Dnevnik višinske razlike: kaže izmerjeno razliko nadmorske višine med začetno in končno točko dnevnika z naslednjimi ikonami:


V dodatnih pogledih:

- ▲ se prikaže, ko je vaša nadmorska višina nad izhodiščem.
- se prikaže, ko je vaša nadmorska višina enaka izhodišču.
- ▼ se prikaže, ko je vaša nadmorska višina pod izhodiščem.
- ≡ se prikaže, ko gledate, koliko ste se dvignili od začetka dnevnika.
- ≡ se prikaže, ko gledate, koliko ste se spustili od začetka dnevnika.


Točke nadmorske višine se snemajo skladno z izbranim intervalom snemanja (glejte *9.3 Izbira intervala snemanja*).

Spreminjanje hitrosti snemanja:

1. V meniju **MENU** izberite **MEMORY**.
2. Izberite **REC INTERVAL**.
3. Hitrost snemanja spremenite s tipkama [+] in [- Light].

 **OPOMBA:** Ko izbirate hitrosti snemanja, se ocena preostalega časa snemanja prikaže v spodnjem delu zaslona. Dejansko trajanje snemanja se lahko nekoliko razlikuje glede na vašo dejavnost med obdobjem snemanja.

Do zgodovine posnetih dnevnikov, vključno s podrobnostmi dnevnika, lahko dostopate z možnostjo **LOGBOOK** v meniju **MENU** (glejte 9.2 Pregledovanje in zaklepanje dnevnikov).

 **NASVET:** Ko ustavite snemalnik dnevnikov, lahko odprete dnevnik in si ogledate trenutne posnetke, preden snemalnik ponastavite.

### **Possible real life situation: Beleženje nadmorske višine**

*Odhajate na nov pohod v gore. Tokrat želite posneti svoje dvigovanje in spuščanje, da boste lahko vrednosti primerjali s prejšnjimi pohodi. Ob začetku pohoda svojo napravo Suunto Essential nastavite na profil **ALTIMETER** in zaženite snemalnik dnevnikov. Po pohodu ustavite snemalnik dnevnikov in ga ponastavite. Zdaj ga lahko primerjate s prejšnjimi dnevniki.*

## **7.6 Uporaba profila barometra**


Profil **BAROMETER** kaže trenutni zračni tlak na morski gladini. To temelji na podanih referenčnih vrednostih in stalnem merjenju absolutnega zračnega tlaka. Spremembe v zračnem tlaku na morski

gladini se grafično prikažejo na sredini zaslona. zaslon kaže posnetek za zadnjih 24 ur z intervalom snemanja 30 minut.

Ko je vključen profil **BAROMETER**, je na zaslonu podčrtana beseda **BARO**.

Ko je aktiven profil **BAROMETER**, lahko z [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Temperatura: izmeri trenutno temperaturo
- Snemalnik dnevnikov: snema spremembe nadmorske višine v dnevniko
- Referenca nadmorske višine: kaže referenčno vrednost nadmorske višine
- Ura: kaže točen čas
- Prazno: brez dodatnega prikaza



**OPOMBA:** Če napravo Suunto Essential nosite na zapestju, jo boste morali sneti, da boste dobili točen podatek temperature, saj bo sicer na začetni podatek vplivala vaša telesna temperatura.

7-dnevni dnevnik sprememb zračnega tlaka na morski gladini si lahko ogledate v pomnilniku **ALTI-BARO** v meniju **MENU** (glejte *9.1 Pomnilnik višinomera in barometra*).

### **Possible real life situation: Uporaba profila BAROMETER**

*Še vedno hodite in postavjate utrujeni. Odložite se za dremež in postavite šotor. Ker boste nekaj časa na stalni nadmorski višini, vklopite profil **BAROMETER**. Ko se zbudite, boste lahko preverili spremembe zračnega tlaka na morski gladini, da boste imeli pregled nad vremenom.*

## **7.6.1 Snemanje dnevnikov**

Ko snemate dnevnik v profilu **ALTIMETER**, lahko preklopite v profil **BAROMETER**, na primer med odmorom med pohodom.

Snemalnik dnevnikov nadaljuje snemanje dnevnika, vendar ne beleži sprememb v zračnem tlaku. Ko je vključen profil barometra, naprava predpostavlja, da ne spreminjate višine, zato ne beleži sprememb nadmorske višine. V tem času bo zato dnevnik nadmorske višine raven. Za informacije o uporabi snemalnika dnevnikov glejte *7.5.2 Snemanje dnevnikov*.

V profilu **BAROMETER** lahko začnete, ustavite in ponastavite merjenje nadmorske višine.


### **Possible real life situation: Snemanje dnevnikov v profilu BAROMETER**

*Med pohodom snemate spremembe nadmorske višine, zdaj pa ste se odločili za daljši počitek. Preklopite v profil **BAROMETER**. Ker se snemanje nadmorske višine nadaljuje, vendar se višina ne spreminja, odprete pogled snemalnika dnevnikov v profilu **BAROMETER** in ustavite snemanje nadmorske višine.*

## 7.7 Uporaba samodejnega profila

Profil **AUTOMATIC** preklopi med profilom **ALTIMETER** in **BAROMETER** skladno z vašimi premiki. Ko je vključen profil **AUTOMATIC**, se na zgornji desni strani zaslona prikaže tipka [auto icon]. Odvisno od izbranega profila lahko dostopate do prikazov profila **ALTIMETER** ali **BAROMETER** s tipko [View].

Če se naprava v 3 minutah premakne za 5 metrov po višini, se vključi profil **ALTIMETER**. Če se naprava v 12 minutah po višini ne premakne, se vključi profil **BAROMETER**.

 **OPOMBA:** Profila **AUTOMATIC** ne imejte vključenega ves čas. Nekateri dejavnosti zahtevajo stalen vklop profila **BAROMETER**, tudi če se premikate (npr. deskanje). Z drugimi besedami to pomeni, da boste morali v nekaterih situacijah ročno izbrati primeren profil.

## 7.8 Uporaba profila globinomera


Profil **DEPTH METER** uporabljate med potapljanjem na dah. Z njim prikažete svojo trenutno globino in največjo globino, ki ste jo dosegli med potopom na dah. Največja globina naprave je 10 m. Ko

je vključen profil **DEPTH METER**, se na zgornji levi strani zaslona prikaže ikona valov.

Ko je aktiven profil **DEPTH METER**, lahko z [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Snemalnik dnevnikov: beleži vaše potope na dah
- Temperatura: izmeri trenutno temperaturo
- Ura: kaže točen čas

TIME **ALTI & BARO** COMPASS





### 7.8.1 Snemanje dnevnikov v profilu globinomera


Snemalnik dnevnikov v profilu **DEPTH METER** deluje podobno kot snemalnik dnevnikov v profilu **ALTIMETER**, le da namesto snemanja višine snema globino vašega potopa na dah.

Snemanje dnevnikov v profilu **DEPTH METER**:

1. V načinu **ALTI & BARO** izberite pogled snemalnika dnevnikov.
2. Zažene, ustavite in znova zažene ga s tipko [Start Stop]. Začnite potop na dah.
3. Ko se vrnete na površino, ponastavite dnevnik z daljšim pritiskom tipke [+].

 **POZOR:** Ko je naprava pod vodo, ne pritiskajte tipk.

 **OPOMBA:** Snemalnik dnevnika morate ponastaviti v profilu **ALTIMETER**, preden ga uporabite v profilu **DEPTH METER**. V nasprotnem primeru bo vaša največja globina ostala enaka kot vaša trenutna nadmorska višina nad gladino.

 **NASVET:** Ko ustavite snemalnik dnevnika, lahko, preden ga ponastavite, odprete dnevnik in si ogledate trenutne posnetke!

## 8 UPORABA NAČINA KOMPASA

Način **COMPASS** omogoča orientacijo glede na magnetni sever. V načinu **COMPASS** lahko s tipko [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Ura: kaže točen čas
- Strani neba: kaže trenutno smer glede na glavne strani neba
- Sledenje smeri: kaže razliko med dejansko in nastavljeno smerjo

Kompas se čez minuto preklopi v način varčevanja z energijo. Znova ga vklopite s tipko [Start Stop].

### 8.1 Pravilno odčitavanje

Kako zagotovite pravilne podatke kompasa v načinu **KOMPASA: COMPASS**

- pravilno umerite kompas, ko se prikaže zahteva za umerjanje (glejte *8.1.1 Umerjanje kompasa*);
- nastavite pravilno vrednost odklona;
- napravo imejte vodoravno;
- naprave ne približujete kovinam (npr. nakitu) in magnetnim poljem (npr. daljnovodom).

#### 8.1.1 Umerjanje kompasa


Ob prvi uporabi in ob menjavi baterije morate napravo skrbno umeriti. Kadar je potrebno umerjanje, vas naprava na to vedno opozori.


Kako umeriti kompas:

1. Napravo imejte vodoravno in je ne nagibajte v nobeno smer.







2. Napravo počasi zavrtite v desno (približno 15 sekund na obrat), dokler se kompas ne vklopi.

 **OPOMBA:** Če opazite odstopanja kompasa, ga lahko znova umerite tako, da ga držite vodoravno in počasi zavrtite v desno 5–10-krat, ko ste v načinu kompasa.

 **NASVET:** Da bo kompas čim natančnejši, ga znova umerite pred vsako uporabo.

## COMPASS


**EN:** Keep level rotate  
**DE:** Horizontal halten drehen  
**FR:** maintenir a niveau tourner  
**ES:** mantener giro de nivel



### 8.1.2 Nastavitev vrednosti odklona

Zemljevidi kažejo pravi sever. Kompasi pa kažejo magnetni sever – območje nad Zemljo, kamor jih vleče magnetno polje Zemlje. Ker

magnetni in pravi sever nista na istem mestu, morate nastaviti odklon kompasa. Odklon je kot med magnetnim in pravim severom.



Vrednost odklona je navedena na večini zemljevidov. Mesto magnetnega severa se spremeni vsako leto, zato lahko najtočnejše in najnovejše vrednosti odklona dobite v spletu (v ZDA na primer Nacionalni center za geofizične podatke).

Orientacijski zemljevidi so narisani po magnetnem severu. To pomeni, da morate pri uporabi orientacijskih zemljevidov izklopiti popravek odklona, tako da vrednost odklona nastavite na 0 stopinj.

Kako nastaviti vrednost odklona:

1. V meniju **MENU** izberite **COMPASS**.
2. Izklopite odklon ali izberite možnost **W** (zahod) ali **E** (vzhod).
3. Vrednost odklona nastavite s tipkama **[+]** in **[- Light]**.

## 8.2 Uporaba kompasa

Ko ste v načinu **COMPASS**, vidite dva premikajoča se segmenta na robu zaslona. Usmerjena sta proti severu. Tanka črta na položaju 12.

ure kaže vašo smer in deluje kot smerna puščica kompasa. Številka vrednost vaše smeri je prikazana v središču zaslona.

V načinu **COMPASS** lahko s tipko [View] dostopate do naslednjih pogledov:

- Ura: kaže točen čas
- Strani neba: kaže trenutno smer glede na glavne strani neba
- Sledenje smeri: kaže razliko med dejansko in nastavljeno smerjo

Če ne pritisnete nobene tipke, kompas čez minuto preklopi v način varčevanja z energijo. Znova ga vklopite s tipko [Start Stop].

Kompas lahko uporabite na dva načina: uporabite lahko okvir ali sledenje smeri.


TIME ALTI & BARO **COMPASS**




### 8.2.1 Uporaba sledenja smeri

Pri sledenju smeri lahko shranite določeno smer, v katero vas nato vodi kompas naprave Suunto Essential.

Uporaba sledenja smeri:

1. Puščico smeri kompasa usmerite v zeleno smer in pritisnite tipko [Start Stop]. S tem je smer shranjena. Vaša trenutna smer je prikazana na sredini zaslona in se spreminja glede na vaše premike.
2. Puščice v zgornji vrstici zaslona kažejo smer, v katero morate hoditi, da boste ostali na zeleni smeri. Znak  potrjuje, da ste usmerjeni v pravo smer.

 **OPOMBA:** Če pritisnete tipko [- Light], se vključi tudi osvetlitev ozadja.

#### **Possible real life situation: Vidno vzdrževanje smeri**

*Med pohodom ste se ravnokar povzpeli na strm hrib. Ko gledate čez dolino, vidite kočjo na hribu na drugi strani. Odločite se, da boste odšli čez dolino do kočje. Puščico smeri kompasa svoje naprave Suunto Essential usmerite proti kočji in shranite smer. Ko ste v dolini, vam puščice na vrhu zaslona kažejo, kam morate iti. Ker se kompas vključi le po 40 sekund, da bi podaljšal življenjsko dobo baterije, morate občasno znova zagnati kompas, da preverite svojo smer. Bodite pozorni nanj in kmalu boste na cilju.*

## 9 UPORABA POMNILNIKA

### 9.1 Pomnilnik višinomera in barometra

Višinomer-barometer **ALTI-BARO** samodejno beleži spremembe v nadmorski višini ali zračnem tlaku na gladini morja za zadnjih 7 dni. Informacije se shranjujejo glede na profil, ki je dejaven v trenutku snemanja. Zapisi se shranijo vsakih 30 minut.

Če si želite ogledati zapise za zadnjih 7 dni:


1. V meniju **MEMORY** izberite **ALTI-BARO**.
2. Po zapisih lahko brskate s tipkama [+] in [- Light].

#### **Possible real life situation: Napovedovanje vremena**

*Kampirate v gorah. Napovedati želite jutrišnje vreme, zato svojo napravo Suunto Essential čez noč preklopite v profil **BAROMETER**. Zjutraj preverite pomnilnik **ALTI-BARO** in ugotovite, da se zračni tlak ponoči ni spreminjal. Upajmo, da se bo to nadaljevalo tudi čez dan.*

### 9.2 Pregledovanje in zaklepanje dnevnikov

Dnevniki, ki jih posname snemalnik dnevnikov v profilu **ALTIMETER**, **BAROMETER** ali **DEPTH METER**, se shranijo v meniju **LOGBOOK**.

Shranite lahko do 10 dnevnikov. Nov dnevnik vedno zamenja najstarejšega v meniju **LOGBOOK**. Če želite dnevnik shraniti, jih lahko zaklenete.  se prikaže, ko je dnevnik zaklenjen. Zaklenete lahko največ 9 dnevnikov.

Ko odprete meni **LOGBOOK**, se prikaže število odklenjenih dnevnikov. Nato se lahko odločite, ali boste dnevnik prikazali ali zaklenili.

Ko si ogledate dnevnik, se najprej prikaže seznam razpoložljivih dnevnikov skupaj s časi in datumi. Premaknete se lahko na vsak dnevnik in nato vanj vstopite, da se prikaže njegov povzetek in podrobnosti.

### 9.2.1 Pregledovanje dnevnikov

Ko pregledujete povzetke dnevnikov, se prikažejo:


- graf s povzetkom, čas snemanja in najvišja točka;
- skupni spust, trajanje spusta, povprečna hitrost spusta;
- skupni vzpon, trajanje vzpona in povprečna hitrost vzpona;
- vmesni čas višinomera (skupno trajanje dnevnika od začetka) in časi krogov (trajanje od zadnjega časa kroga).

Ko pregledujete podrobnosti dnevnika, se prikažejo:

- graf sprememb nadmorske višine;
- čas snemanja;
- nadmorska višina/globina v času snemanja.

Prikaz dnevnikov:

1. V meniju **MEMORY** izberite **LOGBOOK**.
2. Izberite dnevnik s seznama.
3. Izberite **VIEW**.
4. Med povzetki dnevnikov preklopite s tipkama [+] in [- Light].
5. Podrobnosti dnevnika si oglejte s tipko [Mode].
6. Hitrost premikanja lahko povečate ali zmanjšate in spremenite smer s tipkama [+] in [- Light]. Ustavite se s tipko [Mode].

 **OPOMBA:** Ko se premikate po grafu, je vaš trenutni položaj na sredini grafa.

 **OPOMBA:** Povzetke imajo samo dnevnik *viš inomera*.

## 9.2.2 Zaklepanje in odklepanje dnevnikov

Zaklepanje in odklepanje dnevnikov:

1. V meniju **MEMORY** izberite **LOGBOOK**.
2. Izberite dnevnik s seznama.
3. Izberite **LOCK / UNLOCK**.
4. Zaklenite/odklenite dnevnik s tipko [Mode]

ALI

Prekličite s tipko [View].

## 9.3 Izbira intervala snemanja

Interval snemanja lahko spreminjate v meniju **REC INTERVAL** v meniju **MENU**.

Izbirate lahko med petimi intervali snemanja:


- 1 sekunda
- 5 sekund
- 10 sekund
- 30 sekund
- 60 sekund

Med brskanjem po intervalih se razpoložljivi čas snemanja prikaže v spodnjem delu zaslona.



Če želite izbrati interval snemanja:

1. V meniju **MEMORY** izberite **REC INTERVAL**.
2. Izberite interval snemanja s tipkama [+] in [- Light].


 **NASVET:** *Kratkotrajne dejavnosti s hitrimi spremembami nadmorske višine je bolje snemati s krajšim intervalom snemanja (npr. smuk). Na drugi strani so dolgotrajne dejavnosti s počasnimi spremembami nadmorske višine, ki jih je bolje snemati z daljšim intervalom snemanja (npr. pohodništvo).*

# 10 NEGA IN PODPORA

## 10.1 Priporočila glede uporabe

Napravo Suunto Essential uporabljajte previdno. Občutljive notranje elektronske komponente se lahko pri padcih ali napačni uporabi poškodujejo.

Naprave Suunto Essential ne poskušajte odpirati ali popravljati sami. Če pri uporabi naprave naletite na težave, se obrnite na najbližji pooblaščen servisni center Suunto.

 **NASVET:** *Ne pozabite registrirati naprave na spletni strani [www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support), da dobite podporo, prilagojeno vašim potrebam.*

Uporabljajte samo pristno dodatno opremo Suunto – garancija ne zajema škode zaradi nepristne dodatne opreme.

### Usnjeni pasovi

Usnjeni pasovi naprave Suunto Essential so izdelani iz visokokakovostne naravne kože. Zaradi naravnih razlik v materialih sta lahko vzdržljivost in življenjska doba teh pasov različna.


Na vzdržljivost in življenjsko dobo usnjenih pasov – podobno kot pri ostalih pasovih, denarnicah in drugih izdelkih iz usnja – bistveno vpliva tudi uporaba. Stik s sladko ali slano vodo in znojem lahko povzroči spremembo barve in vonja pasu, njegova življenjska doba pa je lahko krajša.


Če nameravati s svojo napravo Suunto Essential plavati, se potapljati na dah ali jo uporabljati pri napornih telesnih dejavnostih, vam priporočamo uporabo pasu iz sintetičnega materiala.


## Čiščenje


Napravo Suunto Essential je treba redno čistiti in sušiti s sladko vodo in mehko krpo, še zlasti potem, ko se močno spotite, ali po plavanju. Pazite, da se usnjeni pasovi ne zmočijo.

## 10.2 Menjava baterije

 **OPOMBA:** *Da bi zmanjšali tveganje požara ali opeklin, rabljenih baterij ne mečkajte, luknjajte ali mečite v ogenj ali vodo. Rabljene baterije reciklirajte ali jih zavržite na pravilen način.*

 **OPOMBA:** *Če se poškodujejo navoji na pokrovu prostora za baterijo, pošljite svojo napravo v servis pooblaščenemu predstavniku družbe Suunto.*

 **OPOMBA:** *Če so na voljo za vaš izdelek, morate uporabljati originalne nadomestne baterije in komplete s pasom. Kompleti so na voljo v spletni trgovini Suunto in pri nekaterih pooblaščenih trgovcih Suunto. Če ne boste uporabljali teh kompletov ali če boste malomarno zamenjali baterijo, lahko garancija preneha veljati.*



## 10.3 Pridobivanje podpore

Za dodatno podporo obiščite spletno stran [www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support). Tam je na voljo veliko podpornega gradiva, vključno z vprašanji in odgovori ter videonavodili. Lahko oddate tudi svoja vprašanja neposredno podjetju Suunto ali pošljete elektronsko sporočilo/pokličete strokovno osebje za podporo Suunto.

Številna videonavodila so na voljo tudi na Suuntovem kanalu YouTube na [www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto](http://www.youtube.com/user/MovesCountbySuunto).

Priporočamo vam, da svoj izdelek registrirate na spletni strani [www.suunto.com/support/](http://www.suunto.com/support/), saj vam lahko tako podjetje Suunto nudi najboljšo podporo, prilagojeno vašim potrebam.


Če potrebujete podporo Suunto:

1. Najprej obiščite spletno mesto [Suunto.com](http://Suunto.com) ([www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support)) in poglejte, ali je že kdo postavil vaše vprašanje, ali če je bilo nanj že odgovorjeno.
2. Če v spletu ne najdete odgovora na svoje vprašanje, nam lahko pišete na elektronski naslov [support@suunto.com](mailto:support@suunto.com).
3. Pokličite podjetje Suunto. Najnovejši seznam s telefonskimi števkami je na voljo na zadnji strani tega priročnika oziroma na spletni strani [www.suunto.com/support](http://www.suunto.com/support).

Usposobljeno osebje Suunto vam bo pomagalo in po potrebi med klicem odpravilo težave z izdelkom.

# 11 TEHNIČNI PODATKI

## 11.1 Ikone



Na napravi Suunto Essential so prikazane te ikone zanimivih točk:



budilka



način višinomera-barometra

AUTO

samodejni profil



nazaj/vrnitev

	baterija skoraj prazna
	kazalnik tipk
	zaklepanje tipk
	črta kompasa
	način kompasa
	profil globinomera
	dol/zmanjšaj
	naprej/sprejmi
	hitri izhod
	način ure
	gor/povečaj
	kazalnik vremenskega trenda

## 11.2 Tehnični podatki

### Splošno

- Temperatura delovanja: -20 °C ... +60 °C / -4 °F ... +140 °F
- Temperatura za shranjevanje: -30 °C ... +60 °C / -22 °F ... +140 °F
- Vodoodpornost: 30 m (skladno s standardom ISO 6425)
- Leča: safirni kristal
- Uporabniško zamenljiva baterija CR2032
- Življenjska doba baterije: približno 1 leto pri običajni uporabi

### Višinomernik

- Prikazno območje: -500 m ... 9.000 m / -1.640 čevljev ... 32.760 čevljev
- Ločljivost: 1 m

### Barometer

- Prikazno območje: 920 ... 1.080 hPa / 27,13 ... 31,85 inHg
- Ločljivost: 1 hPa/0,03 inHg

### Globinomernik

- Razpon prikaza globine: 0 ... 10 m / 0 ... 32,8 čevljev
- Ločljivost: 0,1 m

### Termometer

- Prikazno območje: -20 °C ... 60 °C / -4 °F ... 140 °F
- Ločljivost: 1 °C / 1 °F

### Kompas

- Ločljivost 1°



## 11.3 Garancija

Suunto jamči, da bo v času trajanja garancije Suunto ali pooblaščen servisni center Suunto (v nadaljevanju: servisni center) po lastni presoji brezplačno popravil škodo na materialu ali pri izdelavi, in sicer z a) popravilom, b) zamenjavo ali c) povračilom stroškov, odvisno od določil in pogojev te omejene garancije. Ta omejena garancija je veljavna in jo je mogoče uveljaviti le v državi, kjer je bila naprava kupljena, razen če krajevni zakoni določajo drugače.

### Trajanje garancije

Obdobje omejene garancije začne veljati z dnem nakupa izdelka. Za izdelke velja garancija dve (2) leti, razen če je navedeno drugače.

Za dodatno opremo, ki med drugim vključuje brezžična tipala in oddajnike, polnilnike, kable, polnilne baterije, pasove, zapestnice in gibke cevi, velja garancija eno (1) leto.

### Izključitve in omejitve

Ta omejena garancija ne krije:

1. a) običajne obrabe, kot so praske, odrgnine ali spremembe barve in/ali materiala nekovinskih pasov, b) napak, ki nastanejo zaradi grobega ravnanja z napravo, c) napak ali škode, ki nastanejo zaradi napačne uporabe, ki je v nasprotju s priporočili za uporabo, ali zaradi neustrezne nege, malomarnosti in nesreč, kot so padci ali stiski;
2. tiskanega gradiva in embalaže;

3. napak ali domnevnih napak, ki so nastale ob uporabi s katerim koli izdelkom, dodatno opremo, programsko opremo in/ali storitvijo, ki jih ni izdelalo ali dobavilo podjetje Suunto;
4. nepolnjivih baterij.

Družba Suunto ne jamči, da bo delovanje izdelka oziroma dodatne opreme neprekinjeno ali brez napak ali da bo izdelek oziroma dodatna oprema delovala s katero koli strojno ali programsko opremo drugih izdelovalcev.

Te omejene garancije ni mogoče uveljaviti, če:

1. je bil predmet odprt v nasprotju s predvideno uporabo;
2. je bil predmet popravljen z uporabo nepooblaščenih nadomestnih delov; je predmet spremenil ali popravil nepooblaščen servisni center;
3. je bila serijska številka odstranjena, spremenjena ali postala neberljiva, kar presodi podjetje Suunto; ali
4. je bil izdelek oziroma dodatna oprema izpostavljena kemikalijam, kar med drugim vključuje sredstvo proti komarjem.

## **Dostop do garancijskih storitev Suunto**

Za dostop do garancijskih storitev Suunto je treba predložiti dokazilo o nakupu. Za navodila o uveljavljanju garancijskih storitev obiščite [www.suunto.com/warranty](http://www.suunto.com/warranty) se obrnite na krajevnega pooblaščenega prodajalca Suunto ali pokličite oddelek za pomoč Suunto.

## **Omejitev odgovornosti**

V največji meri, ki jo dopušča veljavna zakonodaja, je ta omejena garancija vaše edino in izključno pravno sredstvo ter velja namesto

vseh drugih izrecnih ali nakazanih garancij. Družba Suunto ni odgovorna za posebno, nenamerno, kazensko ali posledično škodo, vključno z, vendar ne omejeno na, izgubo pričakovanih koristi, izgubo podatkov, izgubo možnosti uporabe, kapitalske stroške, stroške nadomestne opreme ali pripomočkov, zahtevke tretjih strank, materialno škodo, ki je nastala zaradi nakupa ali uporabe predmeta ali zaradi kršitev garancije, kršitev pogodbe, malomarnosti, odškodninske odgovornosti ali kakršnih koli pravnih teorij ali teorij o pravičnosti, tudi če je bila družba Suunto seznanjena z možnostjo takšne škode. Družba Suunto ni odgovorna za zamudo pri zagotavljanju garancijskih storitev.

## **11.4 CE**

Suunto Oy izjavlja, da je ta izdelek skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES.

## **11.5 Obvestilo o patentih**

Ta izdelek ščiti patentna prijava št. 11/152,076 v ZDA in ustrezne patentne prijave v drugih državah. Dodatne patentne prijave so še v obdelavi.

## **11.6 Blagovna znamka,**

Suunto Essential, logotipi in druge blagovne znamke ter imena Suunto so zaščitene ali običajne blagovne znamke družbe Suunto Oy. Vse pravice pridržane.

## 11.7 Avtorske pravice

Avtorske pravice © Suunto Oy. Vse pravice pridržane. Suunto, imena izdelkov Suunto, njihovi logotipi in druge blagovne znamke ter imena Suunto so zaščitene ali običajne blagovne znamke družbe Suunto Oy. Ta publikacija in njena vsebina sta last družbe Suunto Oy ter sta namenjeni izključno temu, da kupci pridobijo znanje in ključne informacije o delovanju izdelkov Suunto. Ta vsebina se ne sme uporabljati ali širiti v kakršne koli druge namene in/ali kako drugače sporočiti, razkriti ali reproducirati brez predhodnega pisnega soglasja družbe Suunto Oy. Čeprav smo se zelo skrbno potrudili, da bi bile informacije v tej dokumentaciji celovite in točne, niti izrecno niti nakazano ne jamčimo za njihovo točnost. Vsebina tega dokumenta se lahko kadar koli nenapovedano spremeni. Najnovejša različica te dokumentacije je na voljo za prenos na naslovu [www.suunto.com](http://www.suunto.com).

# STVARNO KAZALO

načini

URA, 17

odčitki

napačno, 26

pravilno, 25

dnevniki

pregledovanje, 47

snemanje, 32

interval snemanja, 48

jezik, 16

kazalnik vremenskega trenda,  
28

merilnik razlike nadmorske  
višine, 31

Način URE, 17

Način VIŠINOMERA IN  
BAROMETRA, 24

načini

VIŠINOMER IN BAROMETER,  
24

načini

KOMPAS, 40

napačni odčitki, 26

osvetlitev ozadja, 15

splošne nastavitve

glasovno vodenje, 14

jezik, 16

osvetlitev ozadja, 15

zvok tipke, 14

zaklepanje tipk, 16

## B

baterija

spreminjanje, 51

budilka, 21

## Č

čiščenje, 50

## D

datum, 18

dnevniki

odklepanje, 48

pregledovanje, 46

snemanje, 36, 38

snemanje, 36, 38

zaklepanje, 46, 48

zaklepanje, 46, 48

dvojna ura, 18

## G

glasovno vodenje, 14

## I

ikone, 54

## K

kompas

umerjanje, 40

uporaba, 43

krog, 47

## N

nastavitev

budilka, 21

datum, 18

dvojna ura, 18

profili, 27

referenčne vrednosti, 28

sončni vzhod in zahod, 19

ura, 18

nega, 50

## O

odštevalnik časa, 20

opozorilo na nevihto, 30

## P

podpora, 53

pomnilnik, 46

interval snemanja, 48

pregledovanje dnevnikov, 46,

47

pregledovanje dnevnikov, 46,  
47

zaklepanje dnevnikov, 46

zaklepanje in odklepanje  
dnevnikov, 48

pravilno odčitavanje, 40

pregledovanje dnevnikov, 46,  
47

profil barometra , 34

profil globinomera , 37

profil višinomera , 30

profili

barometer, 34

globinomer, 37

samodejno, 37

višinomer, 30

## S

samodejni profil, 37

sledenje smeri, 44

snemanje dnevnikov, 32, 36

sončni vzhod in zahod, 19

splošne nastavitve, 13

enote, 13

spreminjanje

baterija, 51

nastavitve ure, 18

enote, 13

spreminjanje  
glasovno vodenje, 14  
jezik, 16  
osvetlitev ozadja, 15  
zaklepanje tipk, 16  
zvok tipke, 14

**š**  
štoparica, 20

**T**  
tehnični podatki, 56

**U**  
umerjanje kompasa, 40  
uporaba načina KOMPASA  
nastavitev vrednosti odklona,  
42  
pravilni odčitki, 40  
sledenje smeri, 44  
uporaba načina KOMPASA  
kompas, 43  
pogledi, 40  
umerjanje, 40  
uporaba načina URE, 17  
budilka, 21  
datum, 18  
dvojna ura, 18  
odštevalnik časa, 20  
sončni vzhod in zahod, 19

štoparica, 20  
ura, 18  
uporaba načina VIŠINOMERA IN  
BAROMETRA, 24  
profili, 27  
kazalnik vremenskega  
trenda, 28  
merilnik razlike nadmorske  
višine, 31  
napačni odčitki, 26  
opozorilo na nevihto, 30  
pravilni odčitki, 25  
profili, 27, 30, 34, 37  
profili, 27, 30, 34, 37  
profili, 27, 30, 34, 37  
profili, 27, 30, 34, 37  
profili, 27, 30, 34, 37  
referenčne vrednosti, 28  
uporaba profilov  
barometer, 34  
globinomer, 37  
samodejno, 37  
višinomer, 30  
ura, 18

**V**  
vmesni čas, 47  
vrednost odklona, 42

## **Z**

zaklepanje dnevnikov, 46

zaklepanje in odklepanje  
dnevnikov, 48

zaklepanje tipk, 16

zvok tipke, 14